

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

¿Cuál es la velocidad Ethernet de la cámara y cómo comprobarla?	2
---	---

¿Cuál es la velocidad Ethernet de la cámara y cómo comprobarla?

¿Cuál es la velocidad Ethernet de la cámara y cómo comprobarla?

Generalmente, cuando una cámara se conecta a un switch, se produce un proceso denominado negociación automática en el que el switch y la cámara establecen la velocidad de transferencia de Ethernet entre ellos (consulte **camera_switch autonegotiation.PNG**).

Todas las cámaras VIVOTEK pueden negociar automáticamente, por lo que cuando la cámara se conecta al switch, iniciará automáticamente el proceso de negociación automática e informará al switch la velocidad de Ethernet necesaria para la transferencia de datos. La velocidad de Ethernet predeterminada de la cámara es 100 MB en modo dúplex completo.

Para verificar la velocidad de Ethernet de la cámara, puede utilizar el siguiente comando cgi:

`http:// <CAM IP> / cgi-bin/admin/getparam.cgi?status_eth_i0`



