

Guía Rápida

ZKBio CVSecurity (Módulo de Asistencia):  
Propagar usuarios desde el software a los  
dispositivos.

# ZKBio CVSecurity



## Creación de Áreas

Para el caso del módulo de asistencia los dispositivos y los usuarios se agrupan en áreas, estas definen como se distribuyen los usuarios en los dispositivos, permitiéndonos tener un control de que usuarios van en cada equipo y así evitar saturación en los equipos.

Además de poder llevar una mejor administración de los usuarios.

El Software ya tiene un área por default "Nombre de área"; para poder crear más áreas hay que ir a: Sistema - Áreas y dar en "Nuevo".

The screenshot displays the ZKBio CVSecurity web interface. On the left, a sidebar menu includes 'Gestión del sistema', 'Bitácora de Eventos', 'Gestión de Datos', 'Áreas' (highlighted in green), 'Correo Electrónico', 'Gestión de Diccionario', 'Eliminar Eventos', 'Archivos de Audio', 'Tipo de Documento', 'Imprimir plantilla', 'Sistema de monitoreo', 'Aviso de mensaje', and 'Parámetros'. The main content area is titled 'Sistema / Gestión del sistema / Áreas' and features search filters for 'ID de Área' and 'Nombre de Área'. Below these are action buttons: 'Refrescar', 'Nuevo' (highlighted with a green box), 'Borrar', 'Exportar', and 'Importar'. A table lists existing areas with columns for 'ID de Área', 'Nombre de Área', 'ID de Área ...', 'Nombre de ...', 'Notas', and 'Operaciones'. The table contains two rows: one with ID '1' and name 'Nombre de Área', and another with ID '2' and name 'IZT'. A modal dialog box titled 'Nuevo' is open, containing a warning message: 'Si la nueva área no se mostró en la lista, contacte al administrador para editar los privilegios.' Below the warning are input fields for 'ID de Área\*', 'Nombre de Área\*', 'Área Superior\*' (a dropdown menu with 'Nombre de Área' selected), and 'Notas'. At the bottom of the modal are 'OK' and 'Cancelar' buttons. A large green arrow points from the 'Nuevo' button in the interface to the modal dialog.

## Asignación de Área

Una vez que ya hemos creado nuestras áreas, entonces debemos asignarlas a los equipos y a los usuarios, para que la información se distribuya de la manera requerida:

Editar

Nombre de Dispositivo\* Speedfacev4  
Número de Serie\* CLN5204761311  
Dirección IP 192.168.1.201  
Área de Asistencia\* IZT  
Zona horaria\* Limpiar  
Dispositivo de registro  Nombre de Área  IZT

La modificación de la zona horaria de un dispositivo se reinicia para que sea correcta.

OK

Editar

ID\* 1 Departamento\* Nombre de Departamento  
Nombre Pedro Apellido Lopez  
Género Celular  
Tipo de Documento Documento / Cédula  
Cumpleaños Email  
Fecha Contratación Nombre de Puesto  
Contraseña Verificación Tarjeta  
Dispositivo WhatsApp  
Tipo de biometría

Control de Acceso Configuración de Asistencia Control de Elevador Placa Vehicular Información de residencia Datos

Área de Asistencia  
 Nombre de Área  
 IZT

Tiempo y modo de asistencia Asistencia normal  
Tipo de Usuario Empleado  
Modo de Verificación

OK Cancelar

## Propagación de Usuarios

Una vez realizado lo anterior, podremos observar como los usuarios asignados a la misma área que el equipo, se empiezan a subir automáticamente a nuestro dispositivo, y de esta manera podemos propagar los usuarios a los equipos deseados, en nuestro módulo de asistencia.

Podemos observarlo en el menú de Dispositivo de Asistencia en la capacidad del equipo:

The screenshot shows the ZKBio CVSecurity web interface. The left sidebar contains a menu with 'Dispositivo de asistencia' highlighted. The main content area shows a table of devices. A green box highlights the columns 'Número de us...', 'Huellas', and 'Rostros' for the device 'acev4'.

de Di...	Modelo	Versión de firm...	Dirección IP	Área de Asisten...	Estado	Dispositivo d...	Los comandos a ejec.	Número de us...	Huellas	Rostros	Operaciones
acev4	SpeedFace-V4L	ZAM170-NF-1.5.16	192.168.1.201	IZT	Conectad		0	1	0	0	