



PROGRAMACIÓN EN RPS PARA PANELES B8512G Y B9512G FUNCIONES PERSONALIZADAS 2 DE 3



PANEL ALARMA 99 PUNTOS / 8 ÁREAS / 8 LECTORAS DE ACCESO / 8 CÁMARAS IP B8512G RBM019020





PANEL ALARMA 599 PUNTOS / 32 ÁREAS / 32 LECTORAS DE ACCESO / 16 CÁMARAS IP B9512G RBM019021



Las funciones personalizadas le facilitan la tarea al usuario final gracias a que la interfaz del usuario y los comandos de rendimiento son más intuitivos y rápidos.

Pueden activarse de diferentes maneras.



Atajos del menú



Mando llavero RADION de cuatro botones



Tecla ABC

POINT PROFILES 1 - 10	1
Point Profile Text (First Language)	24-hr Instant on Open/Sho
Point Profile Text (Second Language)	
Point Type / Response / Circuit Style	24 Hour
Entry Delay	30

Perfiles de punto con funcionamiento personalizado

Sked#	Sked Name Text (First Language)
Sked 1	SKED 1
Sked 2	SKED 2
Sked 3	SKED 3
Sked 4	SKED 4
Sked 5	SKED 5

Eventos programados

AHORA QUE CREAMOS LA FUNCIÓN PERSONALIZADA, NECESITAMOS DETERMINAR COMO LA ACTIVARÁ EL USUARIO FINAL.

SE VA A CONFIGURAR PARA QUE PUEDA SELECCIONARLA DESDE EL TECLADO.

PARA ESO, DEBE CONFIGURAR LA FUNCIÓN PERSONALIZADA EN LA LISTA DE ATAJOS DEL TECLADO.



FINALMENTE SE NECESITA HABILITAR ESTE ATAJO EN LOS TECLADOS, ESCOGIENDO UNO O TODOS, TAMBIÉN CUANDO SE QUIERA HABILITAR O DESHABILITAR

