

Guía Rápida

Programación Control de Acceso YK-568L **YLI**

Teclado de control de acceso YK-568L

YK-568L es un control de acceso con operación de tarjeta de proximidad y operación de teclado de código, admite 500 usuarios, con función anti vandálica.

Modo común y modo seguro

El YK-568L tiene 2 modos de operación: Modo Común y Modo Seguro.

A. Modo Común:

- En el Modo Común, se utiliza un **código para abrir la puerta**, que puede ser empleado por todos los usuarios.
- Ejemplo: En una oficina de ventas con 20 vendedores, si se instala un YK-568L, se puede usar el Modo Común, ya que todos los vendedores tienen un código. No es necesario preocuparse si el acceso es seguro o no.

B. Modo Seguro:

- En el Modo Seguro, **ningún código o tarjeta puede abrir la puerta**. Esto asegura un nivel de seguridad adicional.
- Ejemplo: Durante los días festivos (fuera de servicio), cuando el YK-568L está en Modo Seguro, al ingresar el código o leer la tarjeta, no se podrá abrir la puerta.

Códigos Predeterminados de Fabrica

- Código de Programación: **1234**
- Código para abrir la puerta: **2580**
- Código Seguro: **3838**

Cambio de modo

Si deseas cambiar entre Modo Común y Modo Seguro, sigue las instrucciones a continuación:

A. Para cambiar de Modo Común a Modo Seguro:

1. Ingresa el **Código Seguro (3838)**.
2. Presiona el botón **# 3 segundos**.

B. Para cambiar de Modo Seguro a Modo Común:

1. Ingresa el **Código Seguro (3838)**.
2. Presiona el botón **# 3 segundos**.

Cambio de códigos

Código Maestro (abrir puerta)

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 1 → [nuevo código]
- Código por defecto: 2580

Código de Programación

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 3 → [nuevo código]
- Código por defecto: 1234

Código Seguro

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 4 → [nuevo código]
- Código por defecto: 3838

Cambios de configuración y usuarios

Tiempo de Relé

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 6 → 00 [segundos]

Cambiar Modo de Trabajo a Usuario

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 9 → [ID de usuario a 3 dígitos] → [1 ó 2 ó 3] → #
 - 1: Usuario solo activa el relevador principal.
 - 2: Usuario solo activa el relevador auxiliar.
 - 3: Usuario activa ambos relevadores.

Agregar Usuario (Contraseña)

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 7 → [ID de usuario a 3 dígitos] → [teclear contraseña de 4 dígitos] → [confirmar contraseña de 4 dígitos] → #

Agregar Usuario (Tarjeta)

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 7 → [ID de usuario a 3 dígitos] → [pasar tarjeta ID] → #

Eliminar Código de Usuario

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 8 → [ID de usuario a 3 dígitos] → 1234

Restablecimiento y valores de fabrica

Restablecer a Valores de Fábrica

- Presione # durante 3 segundos → 1234 → 0 → 1234

Reseteo Físico

- 1) Con el equipo apagado, haga un puente entre los terminales RX y GND.
- 2) Encienda el equipo y retire el puente cuando el LED derecho se apague.
- 3) Tendrá 10 segundos para ingresar la contraseña de programación por defecto.

TVC