Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP > Reconocimiento Facial

¿Cómo accionar la Salida Digital(DO - pulso seco) de la Cámara de Reconocimiento Facial?

¿Cómo accionar la Salida Digital(DO - pulso seco) de la Cámara de Reconocimiento Facial?



¿Cómo accionar la Salida Digital(DO - pulso seco) de la Cámara de Reconocimiento Facial?

1. Ingrese al Web Service de la Cámara FR y siga la Ruta "Configuración" > "Evento" > "Configuración del evento" > haga clic en "Agregar" del apartado de "Evento".

VIVOTEK			Inicio	Co	onfigu	ıraci	ón del	cliente	Configuración	Idioma
	Evento > Co	nfiguració	n del ev	ento)					2
Sistema	- Evento -									
Soporte	Nombre	Estado Dom	Lun Mar	Mié	Jue	Vie	Sat	Hora	Activador	
Red	Agregar	Ayuda								
Seguridad	Nota: Ant	configurar un e	vento deb	e defini	ir la co	onfigu	ración (Clip de aud	io, servidor del eve	nto and
PTZ	soporte v	ento								
Evento										
Configuración del evento										
Aplicaciones										
Grabación										
Almacenamiento										

2. Programación: Ingrese el nombre con el que identificará el evento, presione la casilla para habilitar el evento y configure el horario en el que será válido.

VIVOTEK	Inicio Configuración del cliente Configuración Idioma
	Evento > Configuración del evento
	Nombre Estad o Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sat Hora Activador
	<u>Door</u> <u>ON</u> V V V V V V 00:00~24:00 vadp Eliminar
	Snap_AC ON V V V V V V 00:00~24:00 vadp Eliminar
Activador de provincia de la construcción de la con	ulso evimiento o la entrada digital siguiente 5 segundos. prama de eventos Dom C Lun O Mar O Mié O Jue O Vie O Sat
	Guardar evento Cerrar

3. Activador: Haga clic en "Set VADP Trigger", pase del lado derecho el/los ID class(NonConcern, Concern, Stranger o Threaten) a utilizar configurado previamente al dar de alta a los usuarios y guarde los cambios. Seleccione la inteligencia "VADP" y habilite la casilla ID class deseada.

	Arranque del sistema Aviso de Grabación
2. Activador	O Detección del audio
	O Detección de haber forzado la cámara
÷	O Disparadores manuales
3. Acción	Detección de impacto VADP
	Vivotek_NonConcern_Face Vivotek_Concern_Face Vivotek_Stranger_Face Vivotek_Threaten_Face
	Set VADP Trigger
	VADP Triggers Triggers for Event Settings Vivotek_NonConcern_Face Vivotek_Stranger_Face Vivotek_Threaten_Face Vivotek_Threaten_Face Vivotek_Threaten_Face
	Guardar Cerrar

4. Acción: Seleccione la casilla "Activar D/O" e ingrese el tiempo de duración del pulso en segundos. Haga clic en "Guardar evento".

Habilitar este evento Prioridad: normal V Detectar la siguiente detecci	ción de movimiento o la entrada digital siguiente	5 segundos.
1. Programación	 Activar D/O para 1 segundo Realice una copia de seguridad de los Reproducir clip de audio :	s archivos multimedia si la red se desconecta. None ✔ Configurar <u>Clips de audio</u>
+	Servidor Medios	Extra parámetro
2. Activador 3. Acción	SD None ✓ Prueba NAS0 None ✓ Nota: co Añadir servidor ✓ Añadir soport	<u>sd</u> onfigure primero la <u>Administración de NAS</u> e 오
		Guardar evento Cerrar

