Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

¿Qué puedo hacer si el LED verde de la cámara no parpadea (sin conexión a Internet)?

2

¿Qué puedo hacer si el LED verde de la cámara no parpadea (sin conexión a Internet)?



TVC en Línea.com

¿Qué puedo hacer si el LED verde de la cámara no parpadea (sin conexión a Internet)?

El LED verde de la cámara indica el estado de la red. Si este LED no parpadea, significa que el dispositivo no está conectado a una red. Para identificar la causa del problema, verifique los siguientes puntos:

Paso 1. Comprueba si la cámara se encuentra en Shepherd

VIVOTEK tiene un motor de búsqueda que se puede utilizar para encontrar todas las cámaras conectadas a la red llamada "Shepherd".



Descárguelo de su página web oficial e intente encontrar su cámara en la red.

Software Downloads



Shepherd v3.6.0.2

All feature for camera f/w 0x06a or above



Shepherd v2.4.0.201

Configuration for camera before f/w 0x06a

Upgrade camera to 0x06a

Fuente: https://www.vivotek.com/Shepherd#downloads

Luego ejecute la aplicación y realice un escaneo de IP para encontrar todos los dispositivos en su red.

۹		A	+ 🖻	All devices	Ca	amera	N
Status	Model	IP	MAC	Firmware	нттр	HTTPS	Cli
	AW-GET-094A-1	192.168.4.163	00-02-D1-2F-87-3C	0106	80		
	FE8191	192.168.4.135	00-02-D1-32-39-51	0103a	80		
	MS8391-EV	192.168.4.128	00-02-D1-3A-54-B6	0113a	80		
	AW-GEV-104A-1	192.168.4.159	00-02-D1-3A-90-89	0119	80		
	AW-GEV-104A-1	169.254.249.159	00-02-D1-46-D2-D1	0118	80		
	AW-GEV-1048-1	192.168.4.141	00-02-D1-4A-E0-48	0005	80		
	AW-GEV-267A-3	192.168.4.183	00-02-D1-50-C4-7D	0004	80		
	FD8377-HTV	192.168.4.101	00-02-D1-SC-58-84	0104e	80	443	
	V58100-v2	192.168.4.149	00-02-D1-5F-94-37	0122a	80		
	IP9191-HP	192.168.4.146	00-02-D1-66-38-16	0120b	80		
	SC8131	192.168.4.176	00-02-D1-6A-94-6C	0105f_watc	80		
	SC8131	192.168.4.182	00-02-D1-6A-94-6D	0105f_watc	80		
	1000000	100 100 4 107	00.02 P4 (E ED 24	2602	80		

Asegúrese de que la PC donde está instalada la aplicación Shepherd esté conectada a la misma red que las cámaras; de lo contrario, no podrá encontrar el dispositivo.

Paso 2. Verifique si se puede acceder a la cámara desde la interfaz de usuario. Asegúrese de que la cámara aún esté accesible mediante un navegador web.



Paso 3. Verifique si la cámara se puede conectar a través del comando ping (cmd.exe)

El comando ping es una función de Windows que se puede utilizar para comprobar la conectividad con una dirección IP específica. Abra la consola de Windows y escriba el siguiente comando:



Si se puede acceder a la cámara, verá la siguiente respuesta de comunicación:



Si no se puede acceder a la cámara, verá la siguiente respuesta:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.345]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\>ping 192.168.40.2
Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.40.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Paso 4. Restablecer la cámara a los valores predeterminados de fábrica Todas las cámaras VIVOTEK tienen un botón de reinicio. Puedes intentar reiniciar el dispositivo para ver si se puede resolver el problema. Presiona el botón durante más de 10 segundos y suéltalo cuando los LED rojo y verde comiencen a parpadear.



Paso 5. Utilice la función de modo de recuperación en la cámara

Siga estas instrucciones para ingresar al modo de recuperación:

(1) Apague la cámara.

(2) Mantenga presionado el botón de reinicio.

(3) Encienda la cámara; el LED rojo comenzará a parpadear rápidamente.

(4) Después de 1 minuto, suelte el botón de reinicio. El firmware se habrá solucionado.

Si después de comprobar estos puntos todo parece normal pero la cámara sigue sin poder conectarse a la red, será necesario enviarla para su reparación.

TVC enLínea.com Soluciones de seguridad electrónica