

# Manual de configuración: Actualizar Panel PowerSeries Neo con DLS 5 Conexión IP por comunicador





## Software







#### Introducción

Mostraremos la forma de actualizar un panel por medio de la conexión IP de un comunicador propietario TL280E, TL2803GE, el comunicador debe de estar en la red local de internet o en el segmento de red para tener comunicación al software DLS 5

- Proceso
- 1.- Revisamos que tengamos comunicación con la ip del comunicador



2.- Abrimos el software por defecto la contraseña es 1234



3.- Creamos la cuenta con la información correcta del equipo instaladoModelo y versión del panel, comunicador e IP

DLS	Create New Account (Basic)			
General Account Inf	0			
Account Name	Actualización Módulos NEO			
Account Group	Root 🗸			
Panel Type	THE INSTANT OF THE INTER OF THE INSTANT OF THE INST			
Connection Type:	IP (TL2803GRE v5.0) ~			
	Ib			
	192. 168. 0. 8			
A an an unit Tanan lata				
Account remplate	(none) V			
	Advanced Create Cancel			
✓ Open Account	Create Concer			





#### Traer la información del panel y autorizar descarga de actualizaciones

Descargamos la información que tiene el panel con el icono del mundo



Dentro de las Opciones de GS/IP se realizará el proceso de actualización.

(î°	GS / IP	~
🗱 Upo	HS2032	

Damos clic en la opción de REMOTE FIRMWARE UPDATE.

- Damos clic en la opción autorización

Allow Firmware Update Over Cellular?

Damos Clic en DESCARGAR





## Traer la información de versiones que tienen los equipos conectados

🗊 🖸 🗙 · 📎 📈 🍪 🚱 🔄 🗔 🐻 · 🖴 🖴 💷							
Section N	Number Search	🝷 🔍 🛛 Option Nam	e Search 🛛 🔍 Pr	ogrammed Data Search	Q		
Commu	nications Status Offline	Connection Offline	Progress	Efficiency	State	1	
	Partitions	Communicator Options     Receiver Options     Integration Options     Cellular Network Options	Download   Abort   Firmware Upgrade				
5°°	Schedules	Diagnostics SMS Labels Remote Firmware Update		niware i nes			
2	Communications	Status					
o°	System						
DLS	DLS						
	PGMs						
<b>@</b>	Wireless						
	Keypad						
<b>.</b>	Audio Options						
00	Status and Functions						
	Event Buffer						
(î°	GS / IP	×					
Updates are available HS2032 v1.3 Standard View Last changed: 09/03/2020 04:23:01 p. m. Last communicated: Unknown							
	Da	amos clic	Retrieve List	of Available Firmware	Files		

Nos pedirá descargar toda la información del equipo conectado damos clic en Yes

DLS	DLS 5 v	1.70		>
Would you like to perform a	a global upload?			
[Yes] Global Upload [No] Upload Version Inform [Cancel] Cancel	ation only			
Defaulting to Cancel in 59 se	econds			
		Ves	No	Cancel





### Descarga y actualización de panel y comunicador

DLS			Global Up	load		×	- Nos traemos la información del
Basic	Schedule	)					panel y comunicador
Selected	Panel	Connection Type:	Access Code	Device ID	Event Buffer		
	TL2803G(R)E v5.3	IP	CAFE	8952020918380460009F			m
	HS2032 v1.3	PC-Link	203200	2032000000	No		
Commen	its						
🗹 Automa	atically Hangup wh	ien Finished					
Overrid	le default connectio	on type with PC-Link	c				
Show Ta	igs				OK	Cancel	
							1
Required Firmware	ə File(s)						
Device	State	Progress		Description	Current Version	Target Version	
HS2LCDRFP #	#1	Pending		File Download Not Started	1.31.01.001	1.35.01.003	Status de descarga de archivos
HS2032 v1.3	3 -	Details					de actualización
		Pending		File Download Not Started	1.31.01.001	1.36.01.001	
		Pending		File Download Not Started	1.31.01.001	1.36.01.001	
TL2803G(R)E v	5.3	Pending		File Download Not Started	5.30.04.008	5.42.04.010	
			2				

Nota importante: Cuando termine la descarga mostrara la palabra C0 en la casilla de STATE

## Comando de teclado paso final

Cuando ya tenga C0, en el teclado debemos oprimir el siguiente comando:

\* 6 [código maestro] 17

Prenderán los leds varios segundos y realizara por completo la actualización