

Manual de configuración Integración de la cámara BL-852Q38A-LP al software ZKBioCVSecurity: Módulo de estacionamiento.









## **ZK Bio CVSecurity**

El software **ZKBioCVSecurity** es un programa de **interface WEB**, en el cual podremos administrar diferentes tipos de módulos para solventar varios tipos de soluciones de acceso, asistencia, elevadores, video, entre otros.

En este manual conoceremos el cómo configurar una cámara BL-852Q38A-LP y como darla de alta en el módulo de estacionamiento.

# Puntos Importantes

- Debemos contar con el software ZKBioCVSecurity instalado, para esto recomendamos ver el manual de instalación:
  - https://foro.tvc.mx/docs/instalaci%C3%B3n-del-software-zkbiocvsecurity
- Como primera instancia debemos configurar la cámara BL-852Q38A-LP directo en el WebService de la misma, para eso debemos contar con un equipo de cómputo que este en el mismo rango de IP, la IP default de la cámara es la 192.168.1.86

### Configuración de la BL-852Q38A-LP

Para ingresar a la interface de la cámara utilizaremos el **usuario**: admin – **contraseña**: 123456 (cuando se ingresa por primera vez saldrá un mensaje en el cual preguntará si deseas cambiar la contraseña, por recomendación: <u>debes de cambiar la contraseña</u>)

Ahora ingresaremos al modulo "LPR", al apartado "Listas", seleccionaremos "all plates", luego damos clic en "Acción de la lista: all plates"

ZKTECO	Previsualizar Reprodu	cción Archivos	Parámetros	LPR						
Principal										
Listas	<ul> <li>Tipos de lista</li> </ul>									
Configuración										
Evidencia	4-						+	x	Q Buscar	
Configuracion avanza										
Debug	ID Nombre						Distancia de Leven	shtein (dife	erencia de cara	
bookig	-2 all plates								0	<u>Modificar</u> El
	-1 not in list								0	Modificar Eli
	1 BLOCKLIST								0	Modificar Eli
	2 ALLOWLIST								0	Modificar Eli
	3 PRUEBAS SOPO	RTE							0	Modificar Eli
	<ul> <li>Acción de la lis</li> </ul>	ta: all plates (0)								
	Exportar a fichero CS Selecciona el archivo Eliminar los elemen	V Exportar a archiv XML/CSV de importación tos de lista en la importació	o XML o suelta el archivo X ôn	XML/CSV de import						
								+	Q Buscar	
	ID	Descripción			Tipo de acción	A	Activo			
					Seleccionar	• S	Seleccionar		~	Guardar Ca





En esta opción configuraremos la regla para poder enlazar la cámara al software ZKBioCVSecurity y también una regla para que la cámara pueda recibir la orden del software para generar el pulso que apertura el control de acceso (*en la mayoría de casos; una barrera vehicular*)

Daremos clic en el botón de más "+" con el cual se habilitará un apartado donde tendremos que colocar los datos correspondientes y luego guardarlos.

Selecciona el archivo	XML/CSV de importación	o suelta el archivo XML/CSV de import					
Eliminar los element	tos de lista en la importación						
					+ Q Buscar		
ID	Descripción		Tipo de acción	Activo			
			Seleccionar 👻	Seleccionar	÷	Guardar	<u>Cancelar</u>

### Regla para pulso de apertura

Para la primera regla en el apartado "Descripción" colocaremos el nombre de "Output", en "tipo de acción" escogeremos la opción de "IO" y en "Activo" seleccionamos "Habilitado"

Selecciona el	archivo XML/CSV de importac	ión o suelta el archivo XML/CSV de import					
Eliminar los	elementos de lista en la impor	tación					
				_		+ Q Buscar	
	ID Descripción		Tipo de acción		Activo		
	14 Output		Ю		Habilitado		Modificar Eliminar

### Regla para enlace al software

En la segunda regla en el apartado "Descripción" colocaremos el nombre de "LPRBioCVSecurity", en "tipo de acción" escogeremos la opción de "HTTP" y en "Activo" seleccionamos "Habilitado"

Selecciona el archivo	> XML/CSV de importación	o suelta el archivo XML/CSV de import				
Eliminar los elemen	tos de lista en la importación					
	5				+ Q Buscar	
ID	Descripción		Tipo de acción	Activo		
14	Output		ю	Habilitado		Modificar Eliminar
13	LPRBioCVSecurity		HTTP	Habilitado		Modificar Eliminar

Al seleccionar la regla creada, aparecerán en la parte de abajo las "**Propiedades de acción**" las cuales configuraremos de la siguiente manera:





ID	Descripción	Tipo de acción		Activo	
13	LPRBioCVSecurity	HTTP		Habilitado	Mod
Propiedades de aco	ción				
Info de Acción	?				
Formato salida:	) XI	AL 🔵 JSON			
Autenticacion:	• N	DNE BASIC DIGEST			
Formato:	G	T • POST • POST_PARAM		Aquí debemos colocar la IP de la	1
Image:	NC	NE 🗹 IMG_ORIG 📃 IMG_CUT		computadora que tiene el software	
Url:	http:/	/192.168.1.55:8098/token/v1/postReal	TimeData	software	
Mensaje post:	8098	]		Repetimos el puerto WEB del software	
Usuario:	admir			Colocamos el usuario y contraseña	
Contraseña:				con el que entremos al ZKBioSecurity	
DNS:	U:	e DNS 💿 Do not use DNS			

### Configuraciones adicionales

Dentro de este mismo módulo de "LPR" nos dirigimos al apartado "Configuración avanzada" y luego seleccionamos la opción "Opciones personalizadas" en la cual crearemos <u>2 reglas necesarias</u> para poder terminar de enlazar la cámara LPR al software, daremos en el botón de "+"







En la primera regla, en "Nombre" colocaremos "sn" y en el campo de "valor" colocaremos el "ID de la LPR"

			+ Q Buscar
ID Nombre		Valor	
sn		0bd6000200351d9d82eb	Guardar (
ZKTECO	Previsualizar Reproducció	in Archivos Parámetros LPR	
Equipo	Información de Dispositivo	Ajustes PTZ Ajustes de Tiempo G	e Para obtener el ID de la LPR, nos
Audio y video	Nombre		dirigimos al módulo " <b>Parámetros</b> "
	Tipo de Dispositivo	IPC	opcion Equipo pestana información
Red	Serial No	0bd6000200351d9d82eb	"Sorial No"
	Firmware	V5.0.20230320	SCHALINU
Alarma	Hardware	V4.0	
	Formateo de Sistema	PAL 25fps V	

Ahora crearemos la segunda regla, en el cual en **"Nombre"** colocaremos **"ipAddress**" y en el campo de **"valor"** escribiremos la IP de nuestra cámara LPR.

	+ Q Buscar	
ID Nombre	Valor	
ipAddress	192.168.1.86	<u>Guardar</u> Cancelar
11 sn	0bd6000200351d9d82eb	Modificar Eliminar

# Alta de cámara BL-852Q38A-LP en el ZKBioCVSecurity

Para agregar la cámara LPRS al software, debemos ingresar al módulo de estacionamiento, apartado "Gestión básica", menú "Dispositivos" y dar clic en "Nuevo"

		Security III	¥						
	Buenos día Es 2023-12-08 10:	<b>as, admin</b> 05:04 Viernes, bien	Personal	Estacionamient	<b>↓↓↓</b> Sistema		J		
JZKBic	CVSecurity	::: ¥		0			•		
😭 Gestión	básica de apar… 🗸	Estacionamiento / Ges	tión básica de apa	arcamientos / Disp	ositivo				
Configur parquead	ación de dero	Nombre de Equipo		Q &					
Dispositi	vo	🔾 Refrescar 📑	Nuevo 🛍 Borra	ar Q Buscar (	Sincronizar Hora	Control •	🖾 Ver / Obtener 💌	ダ Operación de limpi	ieza 🔻
Área de Área de exportac	estacionamiento de importación y ión	Nombre de E	iquipo ∣ Tipo d	e pa ∣ Direcciór	IP Núme	ro de Serie	Puerto Puerto	Habilit   Estado	Tipo de Dis





#### En la ventana emergente daremos de alta la siguiente información:



Con esto la cámara quedar dada de alta en el software.

<b>ZKBio</b> CVSecurity	
🟫 🛛 Gestión básica de apar 🗸	Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Dispositivo
Configuración de parqueadero	Nombre de Equipo Q
Dispositivo Área de estacionamiento de	🛇 Refrescar 🔄 Nuevo 💼 Borrar 🔍 Buscar 🚱 Sincronizar Hora 💿 Control 👻 🛱 Ver / Obtener 👻 ダ Operación de limpieza 👻
Área de importación y	Nombre de Equipo   Tipo de pa   Dirección IP   Número de Serie   Puerto   Puerto   Habilit   Estado   Tipo de Dis   Versión de firmware   Versión del ke   Operaciones
exportación Stand de posición	□ LPR1 pantalla de cu: 192.168.1.86 80 🔮 🖓 ZK-Carld 🖉 🖻