

# Manual Alta del Panel C2260 y expansores DM10 en el ZKBioAccess Marzo / 2023









# Panel C2260B y Expansor DM10

Los paneles de control de acceso profesional C2260B cuales cuentan con 2 relevadores para poder controlar cualquier tipo de acceso (chapa magnética, contrachapa eléctrica, barreras vehiculares, torniquetes, entre otros)

Los expansores **DM10** son dispositivos esclavos que trabajan en conjunto del C2260B y tienen para controlar un relevador extra, es decir una puerta más. Soportando el panel hasta **8** expansores extras, así, dándonos una solución para <u>controlar hasta 10 accesos</u>.

Estos equipos funcionan con los softwares: ZKBioAccess, ZKBioSecurity y ZKBioCVsecurity.

En este manual utilizaremos el ZK BioAccess.

#### Puntos Importantes

Para poder agregar el panel C2260B al módulo de Acceso remota y/o localmente, primero debemos tomar en cuenta que **puerto de comunicación** le asignamos al software, recordando que; el ZKBioAccess <u>utiliza 2</u> <u>puertos</u> para funcionar y estos se configuran al momento de su instalación (*posteriormente no hay posibilidad de cambiarlos*)

ZKTeco	Nev	v UI Design	
U20		New and frie interface design access cont	endly user with reliable trol logic
ngrese un puerto de servicio váli	ido. Rango de 10 a 65535(excer	xto 21,80,6390 y 5442).	

Web Puerto: Es el que se usa para entrar al software local o remotamente Adms Puerto: Es el que se usa para comunicar los equipos de acceso (tecnología PUSH) remotos o locales con el software.

NOTA: Revisar que la opción HTTPS que se encuentra en este apartado, este deshabilitado.





# Alta del panel C2260B

Dentro del software como primer paso nos dirigimos al **Módulo de sistemas**, dentro de este módulo, seleccionamos el aparatado **Gestión de las comunicaciones**, el menú **Vigilancia de las comunicaciones** y aquí revisamos que la opción **Encienda la transmisión encriptada** este <u>deshabilitada</u>.

ZKTECO	
<b>I</b>	Configuración de servicios de adms
🗕 🕂 Gestión Básica 🛛 🕀	Puertos de servicios adms 8088
	A El puerto actual es para el servicio de comunicación del dispositivo, si hay una asignación de red para el puerto de servicio, refiera al puerto asignado real por favor.
🕂 Privilegios 🕀	Versión del archivo de Ninguno
	encriptada
Comandos de Dispositivo	
Equipo de comunicación	
Vigilancia de las comunicaciones	

Luego nos dirigimos al **Módulo de acceso**, al apartado de **Dispositivos** y al menú con <u>el mismo nombre</u>, aquí dentro daremos en el botón de **Buscar** 

	ZKTeco		8		$(\cdot)$	s B	\$	$\langle \hat{O} \rangle$								9	admin 🖌
	<u> </u>	No	ombre d	le Dispositiv	0			Número de	Serie		Dirección IP		Más	- Q 🛞			
B	Dispositivos																
		, C	Refres	car 💾 N	uevo 🛗	Borrar	Export	iar Q Bu	scar 🕌 Contro	ol 🔻 🧑 Configu	rar ▼ [Q' Ver /	Obtener 👻 🖤	Comunicad	ión 🔻			
			No	mbre de Dis	positivo	Número de	N	ombre de	Comunicación	Conexión a Red	Dirección IP	Parámetros	Estado	Modelo	Dispositivo	Firmware	
	Junta de E/S					Serie	A	rea				RS485			de Registro		
	Puertas																
	Lectores																

Se abrirá otra ventana donde daremos de nueva cuenta en el botón de **Buscar** <u>para este momento nuestro</u> <u>panel de control de acceso ya debe estar conectado a la misma red local donde se encuentra nuestro</u> <u>equipo de cómputo con el software</u>

Nota: en el caso de los equipos que se van a dar de alta a un software remoto, estos pasos de igual manera se deben de realizar (es necesario tener el software instalado en una computadora solo para hacer la configuración inicial para redirigir el panel al software remoto)

El software empezara a escanear la red en busca de <u>equipos compatibles con el mismo sin importar que</u> la IP de dichos equipos sea diferente a la del equipo de cómputo.





	Buscer X								1					Buscar Dispositive	0			×
Buscar	No encontró disp	ositivos? Descar	gue la herramienta de	búsqueda local.				٦		Buscar	¿No encontró disp	ositivos? Descaro	ue la herramienta de	búsqueda local				
Progreso total										Progreso total		100%		Di	spositivos encor	ntrados:1		
Dirección IP		Тіро	Nú	imero de Serie						Dirección IP		Тіро	N	lúmero de Serie		۲		
Dirección IP	Dirección MAC	Máscara de Subred	Puerta de Enlace	Número de Serie	Tipo	Configurar Servidor	Operaciones			Dirección IP	Dirección MAC	Máscara de Subred	Puerta de Enlace	Número de Serie	e Tipo	Configurar Servidor	Operaciones	
										192.168.1.201	00:17:61:12:7D:3F	255.255.255.0	192.168.1.254	CMOU21026008	6 C2-260 Pack	a http://192.168.1.55:8088	Agregar Modificar IP	
																		•
								ļ	_									
El puerto de	e comunicación del sis	stema actual es 8	3088, por favor asegúr	ese de que el disposif	ivo está config	jurado correctamente.				A Filmerto d	e comunicación del si	stema actual es 8	088. por favor asegú	rese de que el dispos	itivo está confio	urado correctamente		
				Cerrar									, p	Cerrar				
														Contai				

Al finalizar la búsqueda aparecerán los paneles de control de acceso que se pueden agregar. También se mostrarán dos opciones en el apartado de **Operaciones**, primero seleccionaremos el de **Modificar IP** con este a como dice el nombre, modificaremos la IP de nuestro dispositivo.

Al dar clic se abrirá otra ventana donde <u>colocaremos la IP nueva</u> que tendrá nuestro panel de control de acceso, la necesaria para que este en el <u>mismo rango de IP</u> que nuestra computadora o <u>en caso de</u> <u>administración remota, con esta configuración el panel pueda tener conexión a internet libre.</u>

	odificar IP	×	M	lodificar IP	
Dirección IP Original	192.168.1.201		Dirección IP Original	192.168.1.201	
Nueva Dirección IP*	· · · ·		Nueva Dirección IP*	192 · 168 · 10 · 201	
Máscara de Subred*	255 . 255 . 255 . 0		Máscara de Subred*	255 . 255 . 255 . 0	
Puerta de Enlace*	192 · 168 · 10 · 254		Puerta de Enlace*	192 · 168 · 10 · 254	
Contraseña de Comunicación			Contraseña de Comunicación		

Una vez que hayamos configurado la IP a utilizar, damos en el botón de OK y el panel se reiniciara.

Mo	odificar IP	×	
Dirección IP Original	192.168.1.201		
Nueva Dirección IP*	192 - 168 - 10 - 201		
Máscara de Subred*	255 255 255 0		Mensaje
Puerta de Enlace*	192 · 168 · 10 · 254		Operación Exitosa
Contraseña de Comunicación			
			ОК
ОК	Cancelar		





Después de esto volveremos a la ventana anterior, <u>debemos esperar unos minutos para que el cambio de</u> <u>la IP se refleje correctamente</u>, debemos dar en el botón **Buscar** para que el software vuelva a detectar el dispositivo hasta que veamos el cambio de IP de nuestro panel.

Cuando aparezca con la modificación, ahora daremos clic en la opción **Agregar** de la columna de operaciones. Se abrirá otra ventana la cual tendremos que llenar con los datos correspondientes.

	Agregar	
Nombre de Dispositivo*	192.168.1.201	
Nueva Dirección del Servidor*	Dirección IP ODominio	
	192 . 168 . 1 . 201	
Nuevo Puerto del Servidor*	8088	
Contraseña de Comunicación		
Tipo de Ícono*	Puertas	
Área*	Nombre de Área	
Agregar a Nivel de Acceso Maestro		
Borrar Datos al Agregar		
[Borrar Datos al Agregar] borrará lo eventos), use con precaución.	os datos en el dispositivo (excepto el registro de	
ОК	Cancelar	

Nombre de Dispositivo: Es el nombre con el cual identificaremos a nuestro panel dentro del software. Nueva Dirección del Servidor: Este dato es el importante, puesto aquí le decimos al panel a que servidor se va a agregar, aquí tenemos que colocar la IP Fija de nuestros equipos de cómputo para soluciones en Red Local, para las soluciones de configuraciones remotas, tendríamos que poner la IP pública del servidor al que se va a conectar, también permite apuntar el panel a un dominio; solo hay que cambiar la opción de Dirección IP a Dominio

Nuevo Puerto del Servidor: Aquí debemos colocar el <u>Adms puerto</u> configurado en nuestro software. Contraseña de comunicación: Sirve para colocarle una contraseña al panel y este no se pueda agregar a otro software si no se conoce dicha contraseña

Tipo de Icono: Nos permite escoger entre <u>Puertas</u> y <u>Barreras</u>; la cual solo es una ayuda visual para el apartado de <u>Monitoreo en tiempo real</u>

Área: Designamos el área al cual va a pertenecer el dispositivo

Agregar Nivel de acceso Maestro: Esto quiere decir que todos los usuarios que se den de alta a este nivel de acceso en automático tendrán permisos de acceso para el panel.

**Borrar Datos al Agregar:** si esta opción esta activa, cuando se agregue el panel, se borrarán todos los datos que tenga dicho dispositivo (sirve para empezar de cero).

	Agregar X	
Nombre de Dispositivo*	C2260B	
Nueva Dirección del Servidor*	Obirección IP Obominio 192 - 168 - 10 - 55	1
Nuevo Puerto del Servidor*	8088	
Contraseña de Comunicación		Mensaje
Tipo de Ícono*	Puertas 🔽	Operación evitese. El dispecitivo es reinicio
Área*	Area Name	
Agregar a Nivel de Acceso Maestro		
Borrar Datos al Agregar		ОК

En este ejemplo, se dio de alta el C2260 a un equipo de cómputo que está en <u>red local con una IP fija</u> 10.2.4.48 y con el <u>puerto Adms</u> 8088.

Al colocar todos los datos correspondientes, finalizamos con el botón OK.

Cancelar

OK

Por ultimo cerramos todo y actualizamos la pagina principal del **ZKBioAccess** hasta que veamos que aparezca nuestro panel dado de alta en el apartado de **Dispositivos**.

**Nota:** para equipos de administración remota, el panel no aparecerá en el software local, se tendrían que conectar al software remoto repetir el paso de **"buscar"** en el menú de dispositivos y allí aparecerá el panel listo para ser agregado.

### Nota Importante

El panel **C2260** se puede utilizar independientemente sin los expansores, pero, es necesario contar con los convertidores **WR485** para poder conectar lectoras esclavas de <u>comunicación Wiegand</u> al panel (*hasta 4*)

También va a ser necesario dar de alta un expansor DM10 al software, aunque NO contemos con uno conectado físicamente al panel, esto es para que los convertidores WR485 puedan funcionar correctamente.





### Alta de expansores DM10

Para dar de alta los expansores, debemos estar en el módulo de acceso, pero ahora daremos clic en la opción Junta de E/S

	ZKTECO	ß	3	٢		3	0	$\odot$					Bienvenido, admin	\$ 0 0 0 ∪
	0	Nom	bre de Dispositivo	I		N	Nombre de /	Årea		୦ ⊗				
	Dispositivos (	Consu	Ita Actual Ningur	10										
•••		O Re	efrescar 📑 Nu	evo 👚 B	Borrar									
	Dispositivos		Nombre		Nombre de	Area P	Pertenece a	Equipo	Número	Tipo de placa de	Dirección	Operaciones		
										E/S	RS485			
	Puertas													
	Lectores													
	Entradas Auxiliares													
	Salidas Auxiliares													
	Tipo de Evento													

Dentro de este apartado damos en el botón de **Nuevo** y con esto se abrirá otra ventana, en la cual colocaremos los datos o realizaremos la configuración del expansor a agregar.

Nombre*	
Nombre de Dispositivo*	De click para seleccionar
Tipo de placa de E/S*	
Dirección RS485*	
Figura de Dirección RS485	ON KE 1 2 3 4
Después de la configuración, de efecto.	ebe reiniciar el dispositivo para que surta

Nombre: sirve para definir el nombre con el que identificaremos nuestro extensor

Nombre de Dispositivo: Aquí escogeremos el panel donde estará conectado el extensor

**Tipo de placa de E/S:** en este apartado se escoge que tipo de extensor es el que se va a agregar (Un DM10 o AUX485)

**Dirección RS485**: Es para definir la dirección o configuración de los Dip Switch que trabajaran nuestros extensores (<u>Recordando que para los DM10 se manejan de la dirección 1 a la 8 y el AUX485 solo funciona con la dirección 9</u>)





Para agregar el primer DM10 tenemos el siguiente ejemplo de configuración:

	Nuevo ×
Nombre*	DM10
Nombre de Dispositivo*	C2260B
Tipo de placa de E/S*	DM10 ~
Dirección RS485*	1
Figura de Dirección RS485	ON KE 1 2 3 4
Después de la configuración, de efecto.	be reiniciar el dispositivo para que surta
Guardar y Nuevo	OK Cancelar

De igual manera, en el panel C2260 viene incluido un AUX485 el cual aumenta la capacidad de dispositivos auxiliares que se pueden conectar al panel (*Botón de emergencia, sensores de humo, haz de luz entre otros*) Para dar de alta este dispositivo, esta ventana emergente, se debe configurar de la siguiente manera:

Nombre*	AUX
Nombre de Dispositivo*	C2260B
Tipo de placa de E/S*	AUX485
Dirección RS485*	9
Figura de Dirección RS485	ON KE 1 2 3 4
Después de la configuración, de efecto.	be reiniciar el dispositivo para que su

Una vez tengamos configurado nuestros equipos y hayamos dado en el botón de **OK**, se mostrará la lista de los dispositivos agregados en el apartado **Junta de E/S** 

ZKTECO	Æ	3 🛛 🤅	)	© (\$					
Ø	Nom	Nombre de Dispositivo Nombre de Área 💌 🔍 🛞							
🛱 Dispositivos 🔾	Dispositivos								
u <sub>t</sub> ,	🕞 Refrescar 📑 Nuevo 🕋 Borrar								
Dispositivos		Nombre	Nombre de Área	Pertenece a Equipo	Número	Tipo de placa de	Dirección	Operaciones	
Junta de E/S						E/S	RS485		
Puertas		DEM10	Area Name	C2260B	1	DM10	1	Editar	
		AUX	Area Name	C2260B	2	AUX485	9	Editar	
Lectores									

Con esto ya estarán dado de alta los expansores y el panel al software.