## **Table of Contents**

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP	
Cómo encontrar y conectarse a cámaras VIVOTEK	2

## Cómo encontrar y conectarse a cámaras VIVOTEK



## Cómo encontrar y conectarse a cámaras VIVOTEK

VIVOTEK cuenta con herramientas específicas que le permiten no solo encontrar las cámaras en su red, sino también configurarlas, administrar actualizaciones de firmware y recopilar información básica (versión de firmware, nombre del modelo, puertos, etc.). Por lo tanto, para encontrar su cámara, deberá descargar una herramienta llamada Shepherd.

Model   IP   MAC   Firmware ~   HTTP   HTTPS   HTTPS     MD8531H   192.168.40.98   00-02-D1-29-54-3B   01001h   80   80   11111   11111   11111											
Status   Model   IP   MAC   Firmware ~   HTTP   HTTP   HTTPS     MD8531H   192.168.40.98   00-02-D1-29-54-3B   01001h   80     IP8361   192.168.40.11   00-02-D1-18-9D-82   0100c   80     MA9321-EHTV   192.168.40.79   00-02-D1-74-E7-50   0100e   80     IB8168   192.168.40.12   00-02-D1-30-04-83   0100e5   80     IB8168   192.168.40.12   00-02-D1-30-04-83   0100e5   80     IB8168   192.168.40.12   00-02-D1-4B-F2-05   0100e_8   80     FD8177-H   192.168.40.69   00-02-D1-6B-7B-07   0100e_1HP   80     FD8173-H   192.168.40.21   00-02-D1-30-5B-A6   0100f   80     IB8373-EH   192.168.40.17   00-02-D1-30-5C-35   0100g1   80     IP8173H   192.168.40.17   00-02-D1-26-07-65   0100i   80     IP8173H   192.168.40.19   00-02-D1-3E-5D-FE   0100v   80	٩		A	+ E		All	devices	Selec			
IP8361 192.168.40.11 00-02-D1-18-9D-82 0100c 80   MA9321-EHTV 192.168.40.79 00-02-D1-74-E7-50 0100e 80   IB8168 192.168.41.132 00-02-D1-29-A5-C7 0100e 80   IB8168 192.168.40.12 00-02-D1-30-04-83 0100e5 80   FD8177-H 192.168.40.69 00-02-D1-4B-F2-05 0100e_8 80   IP9165-HPPM 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IB8373-EH 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.19 00-02-D1-26-07-65 0100y 80	Status	Model MD8531H	IP 192.168.40.98	MAC 00-02-D1-29-54-3B	Firmware ✓ 01001h	<b>НТТР</b> 80	HTTPS	Clien			
MA9321-EHTV 192.168.40.79 00-02-D1-74-E7-50 0100e 80   IB8168 192.168.41.132 00-02-D1-29-A5-C7 0100e 80   IB8168 192.168.40.12 00-02-D1-30-04-83 0100e5 80   FD8177-H 192.168.40.69 00-02-D1-4B-F2-05 0100e_8 80   IP9165-HPPM 192.168.40.21 00-02-D1-6B-7B-07 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.19 00-02-D1-26-07-65 0100y 80		IP8361	192.168.40.11	00-02-D1-18-9D-82	0100c	80					
IB8168 192.168.41.132 00-02-D1-29-A5-C7 0100e 80   IB8168 192.168.40.12 00-02-D1-30-04-83 0100e5 80   FD8177-H 192.168.40.69 00-02-D1-4B-F2-05 0100e_8 80   IP9165-HPPM 192.168.42.114 00-02-D1-6B-7B-07 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-3E-5D-FE 0100y 80		MA9321-EHTV	192.168.40.79	00-02-D1-74-E7-50	0100e	80					
IB8168 192.168.40.12 00-02-D1-30-04-83 0100e5 80   FD8177-H 192.168.40.69 00-02-D1-4B-F2-05 0100e_8 80   IP9165-HPPM 192.168.42.114 00-02-D1-6B-7B-07 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80   ED8382-VE2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-FE 0100y 80		IB8168	192.168.41.132	00-02-D1-29-A5-C7	0100e	80					
FD8177-H 192.168.40.69 00-02-D1-4B-F2-05 0100e_8 80   IP9165-HPPM 192.168.42.114 00-02-D1-6B-7B-07 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80   ED8382-VE2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-FE 0100y 80		IB8168	192.168.40.12	00-02-D1-30-04-83	0100e5	80					
IP9165-HPPM 192.168.42.114 00-02-D1-6B-7B-07 0100e_HP 80   FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80   FD8382-VF2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-FE 0100y 80		FD8177-H	192.168.40.69	00-02-D1-4B-F2-05	0100e_8	80					
FD8173-H 192.168.40.21 00-02-D1-30-5B-A6 0100f 80   IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80   ED8382-VE2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-EF 0100y 80		IP9165-HPPM	192.168.42.114	00-02-D1-6B-7B-07	0100e_HP	80					
IB8373-EH 192.168.40.96 00-02-D1-30-5C-35 0100g1 80   IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80   ED8382-VE2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-FE 0100y 80		FD8173-H	192.168.40.21	00-02-D1-30-5B-A6	0100f	80					
IP8173H 192.168.40.17 00-02-D1-26-07-65 0100i 80		IB8373-EH	192.168.40.96	00-02-D1-30-5C-35	0100g1	80					
FD8382-VF2 192.168.40.19 00-02-D1-3E-5D-FF 0100v 80		IP8173H	192.168.40.17	00-02-D1-26-07-65	0100i	80					
		FD8382-VF2	192.168.40.19	00-02-D1-3E-5D-FF	0100y	80					
IB8368-EHT 192.168.40.87 00-02-D1-3E-66-BE 010101_ 80		IB836B-EHT	192.168.40.87	00-02-D1-3E-66-BE	010101_	80					

Puedes descargar la aplicación Shepherd utilizando el siguiente enlace: https://www.vivotek.com/website/shepherd/#downloads

Shepherd trabajará como un inspector de red, buscará todas las cámaras VIVOTEK conectadas al entorno de red y las mostrará en su pantalla.



Solo tienes que hacer doble clic en la cámara y te conectarás automáticamente. Nota: al utilizar la herramienta, asegúrate de que la PC esté en la misma red que la cámara, de lo contrario no podrás encontrarlas (ver la imagen a continuación).



Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta Shepherd, consulte el manual del usuario:

http://download.vivotek.com/downloadfile/downloads/usersmanuals/shepherdma nual\_en.pdf.

