

|| **Guia Rápida** || Configurar mi extensor de rango en Modo Punto de Acesso





Configurar mi extensor de rango en Modo Punto de Acesso

Los extensores de rango son herramientas esenciales para mejorar la cobertura de tu red Wi-Fi, pero su funcionalidad va más allá de simplemente amplificar la señal. Una de las características más útiles que muchos extensores ofrecen es el modo punto de acceso, que permite transformar tu dispositivo en un nuevo punto de conexión a la red, ideal para crear una red Wi-Fi independiente en una ubicación específica.

Configurar tu extensor de rango en modo punto de acceso puede ser una excelente solución si deseas mejorar la señal en áreas donde la cobertura es deficiente o si necesitas un punto de acceso adicional para conectar varios dispositivos. En esta guía, te proporcionaremos instrucciones claras y detalladas para configurar tu extensor en este modo. Ya sea que estés buscando optimizar tu red doméstica o mejorar la conectividad en tu oficina, nuestros pasos te ayudarán a lograr una configuración eficiente y efectiva.

Configurar mi extensor de rango en Modo Punto de Acesso



El Modo AP le permite conectar su extensor por cable ethernet a su router y crear una nueva red Wifi.

Una vez configurado su extensor quedara conectado por cable de red a uno de los puertos LAN de su router principal hasta el puerto LAN del Extensor, como se muestra a continuación:







Configurar mi extensor de rango en Modo Punto de Acesso

Comience a configurar su extensor en Modo AP

Paso 1.Inicie sesión en la página de gestión web del extensor de rango. Para esto conecte ya sea una computadora por cable o por WIFI al extensor o u celular de forma inalámbrica, la red inalámbrica normalmente tiene por nombre TP-Link_Extender. Luego, puede abrir un navegador y coloque 192.168.0.254 o <u>http://tplinkrepeater.net</u>

Le pedirá usuario y contraseña si es de las primeras versiones ingresa con admin/admin. Sino le pedirá CREAR unos nuevos.

(A) admin		and the second
(P) admin	5 2	
Iniciar sesión		

Al ingresar al menú de configuraciones.

Paso 2. Haga clic en Modo en la esquina superior derecha de la página. Seleccione Punto de Acceso y haga clic en Guardar. El extensor se reiniciará y cambiará al Modo de Punto de acceso.







Configurar mi extensor de rango en Modo Punto de Acesso

Paso 3. Presione en Modo Punto de Acceso y haga click en Ok

	Cambiar Modo	×
	Modo Punto de Acceso En este modo, el modo punto de acceso cambia una red cableada existente en una inalámbrica.	
		and the second sec
	O Modo Extensor de Rango(Actualizar)	
	CANCELAR OK	
Paso 4	Le pregunta si quiere continuar, presione Si	
Cambi	ar el modo de operación se reiniciará el dispositivo. ¿Quieres continuar?	×
	NO	SI





92%

Espere hasta que reinicie.

Reiniciando ...

Paso 5. Después de reiniciar, conecte el extensor a su módem o router cableado a través de un cable Ethernet.