### **Table of Contents**

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

# El navegador muestra que las conexiones ya superaron el límite



## El navegador muestra que las conexiones ya superaron el límite

Si aparece el mensaje "La conexión ya superó el límite. Inténtelo nuevamente más tarde" al acceder al navegador web de la cámara, significa que hay más de 10 usuarios (VMS/NVR/iViewer/Navegadores) intentando conectarse a la transmisión de la cámara (cada transmisión usa una conexión).

El sistema de la cámara solo puede aceptar hasta 10 conexiones a la vez para evitar la sobrecarga. Si ya hay 10 usuarios conectados a la cámara, el undécimo usuario que intente acceder a la transmisión de la cámara encontrará un error. Tenga en cuenta que acceder a los ajustes de configuración de la cámara no cuenta como una "conexión". Para resolver este problema, siga los puntos de control que se indican a continuación:

#### 1. Verifique la lista de conexiones de la cámara:

La cámara tiene una función que le permite ver cuántos dispositivos están solicitando una conexión de transmisión, para verificar siga los siguientes pasos:

Paso 1. Vaya a la Configuración de la cámara y haga clic en la pestaña Seguridad > Lista de acceso.

	Home Client settings Configuration Language
	System > General settings
System	- System
Media	Host name: IB9368-HT
Network	Turn off the LED indicator
Security	System time
User accounts HTTPS	Time zone: GMT+08:00 Beijing, Chongqing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore, Taipei, Irkutsk
Access list	◯ Keep current date and time
IEEE 802.1x	○ Synchronize with computer time
Miscellaneous	◯ Manual
PTZ	<ul> <li>Automatic</li> </ul>
Event	NTP server: 192.168.1.100 Updating interval: One day 🔽
Applications	
Recording	Save
Storage	

Paso 2. En la sección Configuración general, haga clic en el botón "Administración de conexiones".

VIVOTEK	Home Client settings Configuration Language
	Security > Access list
System	General settings
Media	Maximum number of concurrent streaming: 10 Connection management
Network	Filter
Security	Enable access list filtering
User accounts	Filter type: O Allow      Deny
HTTPS	IPv4 access list
Access list	
IEEE 802.1x	
Miscellaneous	Add Delete
PTZ	
Event	Administrator IP address
Applications	Always allow the IP address to access this device:
Recording	Save

Paso 3. Aparecerá una ventana emergente que le indicará cuántas IP (usuarios) se están conectando a la cámara.

	IP address		Elapsed time	User ID
	10.42	2.111	00:00:02	root
Ref	resh	Add to deny list	Disconnect	Close

Si descubre que no reconoce ninguna de estas IP, puede agregarlas a la lista de denegados o simplemente cerrar su conexión a la cámara.

IP address		Elapsed time	User ID
10.4	2.2.111	00:00:02	root
Refresh	Add to deny list	Disconnect	Close

Al cerrar la ventana, la IP aparecerá en la lista "Denegar" de IPv4 y esta IP no podrá consultar ninguna conexión de transmisión de video desde el dispositivo.

	Home Client settings Configuration Language					
	Security > Access list					
System	General settings					
Media	Maximum number of concurrent streaming: 10 Connection management					
Network	Filter					
Security	Enable access list filtering					
User accounts	Filter type: O Allow O Deny					
HTTPS	IPv4 access list					
Access list	10.42.2.111					
IEEE 802.1x						
Miscellaneous	Add Delete					
РТΖ						
Event	Administrator IP address					
Applications	Always allow the IP address to access this device:					
Recording	Save					
Storage						

Si descubre que no reconoce ninguna de estas IP, puede agregarla a la lista de denegados o simplemente cerrar su conexión a la cámara.

### 2. Verifique si la cámara se agregó a un software/dispositivo de terceros (VMS/NVR/aplicación de teléfono)

Si sigue los pasos mencionados en el "Punto de control 1", podrá ver exactamente qué IP se está conectando a su cámara. Si reconoce esta IP (asignada a un dispositivo NVR/VMS específico), puede eliminarla del sistema si la cámara no debía agregarse a esos dispositivos. En el ejemplo anterior, escaneamos la red y descubrimos que la cámara se agregó a un **servidor VMS**:



Este no es nuestro servidor principal (la cámara se agregó accidentalmente a este servidor, por lo que utiliza dos conexiones de transmisión, una para grabar y otra para mostrar), por lo que decidimos eliminarla de este sistema. Al regresar a la página de inicio de la cámara, confirmamos que las conexiones se habían "liberado".



#### 3. Verificar eventos de la cámara:

Cada evento requiere una transmisión; si configura varios eventos que requieren análisis de video, la cámara utilizará una de las "conexiones". Por ejemplo, si agregó la cámara a un NVR, luego obtiene una vista previa en Internet Explorer y tiene 2 eventos de movimiento, la cámara utilizará un total de 5 conexiones.



• VMS: 2 conexiones

#### • Eventos: 2 conexiones



• Navegador web: 1 conexión



En resumen, asegúrese de administrar todas las conexiones en la cámara para evitar que aparezca el mensaje.

