

Manual de activación de sirena en cámara NGC-400 y NGC-500 en la aplicación NGTeco HOME



NGTeco HOME Activación de sirena en la app del dispositivo

GECO



Configuración para activar la sirena

- Instalar y abrir la App de NGTeco HOME.
- Activar las notificaciones para aviso.
- Ir a las opciones de activación de sirena.

Instrucciónes

Ir a la Playstore de Android o al Appstore de ios para descargar la app NGTeco HOME.

Abrimos la aplicación NGTeco HOME





Seleccionamos la cámara NGC-400 "o" NGC-500

3:07 mar, 29 de ago 🖪 🖬 💮 •	N % 46%	
VENTAS MTY -	. 2 €	
Todos los dispositivos Salón Dormitorio principal Dorm	itorio secundario Comedor …	
Foco Intellgente 2		
Foco Intellgente prueba		
● 細头机PID 2 Fuend de lines		
Security Camera		
● 摇头机PID		
Smart Light Switch		
 Smart Camera		
Smart Camera * 06/20 03.05p. m.		
Mi hogar Eseciria	O Yo	
Ш. О	<	



Estando a la pantalla de visualización veremos que tenemos varias opciones en su panel de la parte inferior sin embargo en la parte superior derecha veremos una **opción de tres puntos**, la tendremos que seleccionar.





Nos abrirá un panel de opciones avanzadas donde encontraremos la opción de "Ajuste de Sirena"

3:17 mar, 29 de ago Ajustes	🔌 🕾 45% 🛢				
Smart Camera	>				
Información de equipo	>				
Escena automática y automatización	>				
Control de terceros compatible					
areason isho Google Home					
Ajustes básicos					
Modo de privacidad					
Ajustes de funciones básicas	>				
Función de visión nocturna por infrarrojos	Automático >				
Ajustes avanzados					
Ajuste de alarma de detección	>				
Ajuste de sirena	>				
Service Service and do					
Cloud Storage	>				
Recordatorio de falta de conexión					
Recordatorio de falta de conexión					
Otros					
Preguntas frecuentes y comentarios >					
Compartir equipo	>				



Aquí mismo nos dara 2 opciones. Una de ellas es para el nivel de volumen y la otra para el tiempo que se va a estar emitiendo el sonido.

3:17 mar, 29 de ago 🗵 🗹 ⊙ • ←	Ajuste de sirena	শ জ্বি• 45%	
Volumen de sirena		100%	
		0	
Duración sirena		60s	
	0	<	

Nota: Por el momento no es posible la activación de la sirena con la detección de movimiento, pero si puede activarse la notificación de movimiento al dispositivo y así poder activarla manualmente.