Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

Reproducción por RTS)	. 2
----------------------	---	-----

Reproducción por RTSP

Para ver la transmisión de medios usando reproductores RTSP, puede usar el reproductor que admite transmisión RTSP.



VLC media player

- 1. Inicie el reproductor RTSP.
- 2. Elija Archivo > Abrir URL. Aparecerá un cuadro de diálogo de URL.

3. El formato de la dirección es rtsp://<dirección IP>:<puerto rtsp>/<nombre de acceso de transmisión RTSP para stream1 o stream2>

Como la mayoría de los ISP y reproductores solo permiten la transmisión RTSP a través del puerto número 554, configure el puerto RTSP a **554**.

A VLC media pla Media Playback	🛓 Open M	edia		-
Playlist	▶ File	📀 Disc	🚏 Network	I Capture Device
 Playlist Media Library My Computer My Videos 	Network Please en rtsp://19	Protocol ter a network 2.168.51.64:5	URL: 55 4/live1s1.sdp]

4. Si la cámara cuenta con credenciales, ingrese usuario y contraseña, posteriormente el video en vivo se mostrará en su reproductor.

