

Manual de configuración Solución hotelera BioSecurity 3.2

Integración con Modulo de Elevadores









Modulo Elevador

Sabemos que el software ZKBioSecurity 3.2 integra distintas soluciones en un mismo software y una de ellas es el módulo de elevador, con el cual podremos ligar los niveles de acceso creados en un elevador y asignarlos a los huéspedes cuando realicen su Check In.

Nota: El módulo de elevadores es un módulo de licenciamiento que debe adquirirse por separado según el número de elevadores que se integren.

ZKTzco	Personal Ac	ceso Asister	ncia Consu	umo Elevador	Hotel Vi	sitante	Estaciona	miento Rond	as Video	Si
Dispositivos ⊕ ⊕ televador ⊕	Nombre de Dispositivo Consulta Actual: Ningu C Refrescar 🚇 N	uno iuevo merar [Modelo	Buscar Dispositivo 🗸 F	Dirección IP	bilitado 🕃	Má: Sincronizar Tod	s ▼ Q ⊗ los los Datos ≡ Má	5 👻	
P Reportes	Nombre de Dispositivo Principal	Número de Serie	Nombre de Area Con Área Iombre de Área TCP/	nunicación Dirección II /IP 192.168.1.2	P Parámetros RS485	Habilitada Ø	Modelo A	Firmware	Cámara Asociada E	Operacit Editar Bor

Activar Función de Integración con Elevador

Antes que nada, debemos tener en cuenta que la integración se trata de 2 módulos distintos por lo que cada módulo tendrá su propia configuración y se integraran a través de una función dentro del módulo hotel. Para esto debemos habilitar la función Control de Acceso/Elevador la cual nos permitirá ligar los niveles de acceso configurados en el módulo de **Elevador/Acceso** y así poder asignar el permiso a las tarjetas utilizadas en el módulo de Hotelería. Esta opción la encontraremos en el menú Habitaciones, información de Hotel, y seleccionamos la casilla de la palomita a modo de que se coloque en color azul y damos clic en OK.







Control de Acceso/Elevador

En el menú de integración "Control de Acceso/Elevador", vamos a poder visualizar las opciones para agregar los niveles de acceso (previamente configurados) de puertas o elevadores instalados en sus módulos correspondientes.

Para poder agregar el nivel de acceso vamos a seleccionar Agregar Nivel de Elevador o Nivel de Acceso.



Una vez que estemos dentro de la ventana que se abrirá seleccionaremos el nivel de acceso que queremos agregar y lo pasamos a la derecha con los botones de flecha y damos clic en OK.

	Agregar Nivel de Elevador							
Nomb	ore del Nivel	Q 🛞						
Cons	ulta Actual: Ninguno							
Opcior	Opciones Seleccionado(0)							
	Nombre del Nivel	Horarios			Nombre del Nivel	Horarios		
	Direccion	24 horas						
	P1	24 horas						
	P2	24 horas	>					
	P3	24 horas	<					
			<<					
				T				
1<	< 1 - 4 >> 50	0 filas por página 👻 Total de Registros 4						
							_	
		ОК		Canc	elar			



Ya que se ha agregado el nivel de acceso seleccionaremos el nivel y en la opción de Más, Sincronización de Privilegios





Asignación de Niveles de Acceso a Empleados y Huéspedes

Ya que el módulo y los niveles de acceso del elevador se han sincronizado. El procedimiento será de la misma forma de crear las tarjetas o reservaciones con una única diferencia. Aparecerá una nueva opción llamada Control de Acceso/Elevadores tanto para tarjetas de empleados como para las de huéspedes.

Tarjetas para Empleados	Tarje	ta de Emergencia	
Tarjeta Maestra	Nombre [®] Apellido Vigencia de Tarjeta Control de Acceso/Elevador Tiempo Válido	Introducir datos 2024-02-28 00 ∨ : 00 ∨ A 00 ∨ : 00 ∨ A	
Tarjetas de Mantenimiento	Normalmente Abierto Desbloquea Cerrojo Interno		
	Escribir Ta	rjeta Cerrar	_







Puntos Importantes a considerar

Recordando nuevamente que se tratan de 2 Módulos diferentes debemos tomar en cuenta los siguientes puntos a considerar.

El panel EC10 (Elevadores) solo puede controlar un solo elevador y este a su vez puede tener una lectora esclava por RS485 o WEIGAND sin embargo el formato WEIGAND26 no es capaz de soportar la lectura para dicho modulo y es por ello que algunos lectores deben conectarse por WEIGAND34 por ejemplo el modelo PROID (Mifare), el cual debe conectarse el hilo amarillo a la tierra para trabajar con dicho formato.





En el caso de los lectores por RS485 no existen problemas y sería lo más recomendado para este tipo de lectora por ejemplo los lectores FR1200 (Mifare)