

Guía Rápida Cerradura biométrica inteligente: TL300B









Capacidad de usuarios

La cerradura TL300B cuenta con la capacidad de almacenar por grupo (100 registros) por usuarios (10 huellas, una contraseña y/o una tarjeta).

GRUPO	TIPO DE VERIFICACION	CAPACIDAD X USUARIO	CAPACIDAD X ADMIN
	CONTRASEÑA	1	100
Administrador/Usuario	HUELLA	10	100
	TARJETA (Mifare)	1	100

Puntos Importantes

- Cuando la cerradura se instala por primera vez, por default NO cuenta con una contraseña programada, por lo que abrirá con cualquier huella o contraseña ingresada.
- La cerradura requiere un total de 8 pilas alcalinas AA (NO INCLUIDAS).
- Se requiere por lo menos un usuario **administrador** antes de cualquier configuración.
- Los usuarios deben ser usuarios de 3 dígitos y contraseñas de 6 dígitos.



Nota: El asistente de voz de la cerradura nos guiara conforme vallamos presionando los comandos y opciones del menú.





Agregar Administradores

Nota: Al instalar la cerradura por primera vez debemos configurar un administrador ya sea con huella, contraseña o tarjeta para poder iniciar con las configuraciones.

Primer Administrador

Contraseña

0	>	#	>	ID de administrador (3 dígitos)	~	Nueva Contraseña (6 dígitos)	^	Repetir Contraseña	>	Confirmación de voz
---	---	---	---	---------------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------	---	------------------------

✤ <u>Huella</u>

) >	>	#	>	ID de administrador (3 dígitos)	>	Nueva Huella (3 veces)	>	Confirmación de voz	
--	-----	---	---	---	---------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------------	--

✤ <u>Tarjeta</u>

0	> #	# >	ID de administrador (3 dígitos)	>	Nueva Tarjeta	>	Confirmación de voz	
---	-----	-----	---------------------------------------	---	---------------	---	------------------------	--

Para la configuración de APP es necesario configurar una contraseña ya que esta se nos pedirá al agregar la cerradura.





Administradores Adicionales

✤ Contraseña

0 >	> ‡	#	>	Verificar administrador	>	1	>	#	>	ID de nuevo administrador (3 dígitos)	>	Nueva Contraseña (6 dígitos)	>	Repetir Contraseña	>	Confirmación de voz
-----	-----	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	---	-----------------------	---	------------------------

✤ <u>Huella</u>

0	> #	>	Verificar administrador	>	1	>	#	>	ID de nuevo administrador (3 dígitos)	>	Nueva Huella (3 veces)	>	Confirmación de voz
---	-----	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	---	------------------------

✤ <u>Tarjeta</u>





Agregar Usuarios

Nota: <u>Recordemos que a diferencia de un administrador un usuarios solamente tendrá permisos</u> <u>de apertura sobre la cerradura y el administrador podrá ingresar y modificar configuraciones.</u>

✤ Contraseña

0 >	#	>	Verificar administrador	>	2	>	#	>	ID de nuevo Usuario (3 dígitos)	>	Nueva Contraseña (6 dígitos)	>	Repetir Contraseña	>	Confirmación de voz
-----	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------	---	------------------------

✤ <u>Huella</u>

0 >	# :	Verificar administrador	>	2	>	#	>	ID de nuevo Usuario (3 dígitos)	>	Nueva Huella (3 veces)	~	Confirmación de voz
-----	-----	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------------

✤ <u>Tarjeta</u>

0 > #	V	Verificar administrador	>	2	>	#	٧	ID de nuevo Usuario (3 dígitos)	~	Nueva Tarjeta	٧	Confirmación de voz
-------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	---------------	---	------------------------





Borrar Administradores y Usuarios

Nota: Para poder borrar Administradores y Usuarios es necesario realizarlo desde el menú principal y ser administrador, de igual manera debemos contar con el ID de Administrador/Usuario que se valla a borrar.

Borrar Administradores

0	٧	#	>	Verificar administrador	>	3	>	#	>	ID de nuevo Administrador	>	Confirmación de voz

Borrar Usuarios

0	>	#	>	Verificar administrador	>	4	>	#	>	ID de nuevo Usuario	>	Confirmación de voz	
						6							

Agregar Verificaciones Adicionales

Nota: Las verificaciones adicionales son para agregar una contraseña, huella o tarjeta adicional a un Administrador o Usuario ya existente.

Recordemos que a cada usuario se le puede configurar un máximo de 10 huellas, 1 contraseña y/o 1 tarjeta.

												Nueva Contraseña (6 dígitos)		Repetir Contraseña		Confirmación de voz
0	>	#	>	Verificar administrador	>	5	>	#	>	ID de nuevo Usuario / Administrador	>	Nueva Huella (3 veces)	>	Confirmación de voz	>	
												Tarjeta		Confirmación de voz		





Ajustar Volumen

Nota: <u>Para el ajuste de volumen solo podremos configurar 3 niveles sobre el asistentes de voz.</u> <u>Alto, Bajo y Silencio.</u>

											Alto				
C) >	#	>	Verificar administrador	>	6	>	#	>	Seleccionar nivel	Bajo	>	#	>	Confirmación de voz
											Silenciar				

Ajustar Lenguaje

Nota: El lenguaje solo es sobre el asistente de voz.

											Ingles			
C	>	#	>	Verificar administrador	>	7	>	#	>	Seleccionar Idioma	Español	>	# >	Confirmación de voz
1											Portugues			

Modo Normalmente Abierto

Nota: El modo normalmente abierto es una función para poder dejar abierta la cerradura sin necesidad de una verificación. Esta podemos habilitarla o des-habilitarla con el usuario administrador.

0 >	#	~	Verificar administrador	>	8	>	#	>	1	>	#	>	1 Habilitar 2 Des-habilitar	>	#	>	Confirmación de voz





Modo Bloqueo

Nota: <u>El modo Bloqueo es una función que solo permitirá la apertura por el administrador,</u> invalidando los accesos de cualquier usuarios normal.

,	#	>	Verificar administrador	>	0	#		2	>	#		1 Habilitar	>	#		Confirmación de voz
0 >	#				ð	#	>	Z		#	7	2 Des-habilitar		#	7	

Nota: El modo Bloqueo y el modo Normalmente abierto no pueden configurarse de manera simultanea. Al configurar cualquiera de las 2 opciones en automático la configuración anterior se invalidara y solo podrá utilizarse el modo que hayamos configurado por ultimo.

Nota: <u>En el manual original podremos visualizar un modo de **configuración** que nos habla sobre configuraciones de RED, sin embargo es importante mencionar que esta configuración solamente es valida en cerraduras del modelo TL300Z.</u>