

Manual de configuración: Configuración de zonas en PowerSeries





Modelo de referencia para la solución

DSC PC1832PCB







Introducción

Programar zonas en panel serie Power

Tipos de zona

Estándares de los atributos de las zonas (Y = Opción ACTIVADA; N = Opción DESACTIVADA): Las inserciones en negrilla son opuestas para el SIA CP-01

Atributo:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIVADA	Audible	Fijo	Sonido de	Inhibición	Forzado*	Impulso	Retardo de	Zona	Cruce de
		-	la puerta				transmisión	inalámbrica	zona
DESACTIVADA	Silencioso	Pulsado	No	No	No	No	No	No	No
Tipo de zona:									
00 Zona nula	N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Retardo 1	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
02 Retardo 2	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
03 Instantánea	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
04 Interna	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
05 Stay/Away (Presente/Ausente) Interno	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
06 Stay/Away (Presente/Ausente) con retardo	Y	Y	Ν	Y	Y	Y	N	N	Ν
07 Incendio 24 horas con retardo (con hilo)	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Incendio estándar 24 horas (con hilo)	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
09 Supervisión 24 horas	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N
10 Cigarra de supervisión 24 horas	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N
11 Hurto 24 horas	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
12 Suspensión 24 horas	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
13 Gas 24 horas	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
14 Calor 24 horas	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
15 Médica 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
16 Pánico 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
17 Emergencia 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
18 Extintor de incendio 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
19 Agua 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
20 Congelamiento 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
21 Trabado antiviolación 24 horas	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
22 Armado por llave momentáneo	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
23 Llave del teclado en mantenimiento	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
25 Retardo interno	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
26 Sin alarma 24 horas	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
29 Incendio verificado automáticamente	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Supervisión de incendio	N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Zona diurna	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N
32 Presente/Ausente instantánea	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
35 Campanilla/Cigarra 24 horas	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
36 Sin trabado antiviolación 24 horas	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N
37 Zona nocturna	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
87 Incendio 24 horas con retardo (inalámbrico)	Y	Ν	N	N	Ν	N	Ν	Y	Ν
88 Incendio estándar 24 horas (inalámbrico)	Y	Ν	Ν	Ν	Ν	N	Ν	Y	Ν





Programación de zonas

Proceso de Configuración de Zonas en Paneles PowerSeries

Paso 1:

Ingresa el modo de programación con [*] [8], seguido del Código de Instalador.

Paso 2:

Selecciona la sección correspondiente dependiendo de las zonas que quieras configurar:

- Sección [001]: Configura las zonas 1 a 16.
- Sección [002]: Configura las zonas 17 a 32.
- Sección [003]: Configura las zonas 33 a 48.
- Sección [004]: Configura las zonas 49 a 64.

Estas secciones están reservadas para las zonas mencionadas.

Paso 3:

Accede a la sección [001] para comenzar a configurar las zonas del panel, en este caso las zonas 1 a 16.

Paso 4:

Una vez dentro de la sección [001], el sistema te llevará automáticamente a la zona 1 del panel.

En esta zona, debes asignar el tipo de zona que deseas configurar.

Por ejemplo, si quieres configurar la **Zona 1** como una **zona de retardo 1** para una puerta principal, ingresa el código **[01]** para definirla como **Retardo 1**.