

# || Guía Rápida ||

UniFi Optimizacion Red WiFi



#### Introducción

En la gestión y optimización de redes inalámbricas, es esencial realizar una configuración adecuada que garantice un rendimiento óptimo. Los dispositivos UniFi de Ubiquiti ofrecen una serie de herramientas avanzadas para maximizar la eficiencia de la red Wi-Fi y mejorar la experiencia del usuario. Este proceso de configuración incluye varias etapas clave, desde el análisis inicial del entorno hasta ajustes específicos de los puntos de acceso.

En esta guía, aprenderás a realizar un escaneo inicial de la red para identificar posibles interferencias, ajustar los canales de radiofrecuencia (RF) para evitar conflictos, y configurar la potencia de transmisión adecuada para optimizar la cobertura sin generar saturación. También configuraremos funciones avanzadas como el *Band Steering* para dirigir a los clientes a la banda más adecuada, habilitaremos *Fast Roaming* para asegurar una transición fluida entre puntos de acceso, y estableceremos un valor mínimo de RSSI para evitar conexiones débiles que degraden la red.



#### Realizar un Escaneo Inicial de la Red

- Acceso a UniFi Controller: Inicia sesión en el controlador UniFi a través de la aplicación web o móvil.
- Seleccionar "Dispositivos": Navega a la sección de "Dispositivos" para ver todos los puntos de acceso (AP) conectados.
- Ejecutar un Análisis de Espectro: Selecciona un AP y accede a la opción "Herramientas", luego selecciona "Escaneo de RF" o "Spectrum Analysis" para identificar el uso del espectro y las interferencias en los canales disponibles.

) C 🏻 🗆	≌ https://unifi.ui.c	om/consoles/74ACE	9DF9C31000000004E2	293400000000	0051B435100000000	5F1BE0EE:445321592	/network/default/devices				®9	* 2 8 4 8 7 8 8 9
CK G2 Plus ~	O Network	8					UniFi					
Q Search		All (5)   \	WiFi (1) Wired (4)									3 Insights
e device	es											48 <b>d</b>
туре	Name	Status	MAC Address	Version	IP Address	Uplink	Parent Device	Ch. 2.4 GHz	Ch. 5 GHz	Connected	Experience	
•	USG-Pro-4	Up to date	74:ac:b9:39:b3:76	4.4.57	192.168.100.1	GDE	-	-	-	1	GDE	Environment Scan
•	USW Pro 24 Poe	Up to date	ac:8b:a9:af:14:22	7.0.50	192.168.100.32	GDE	USG-Pro-4 Port 24	-	-	4	GDE	Last scan: Never
• 0	AC Pro	Up to date	/0:a/:41:80:e1:09	6.6.77	192.168.100.7	GbE	USW Pro 24 PoE Port	1 6 (20 MHz)	40 (40 MHz)	2	Excellent	2.4 GHz   5 GHz
•	UCK G2 Plus	Up to date	74:ac:b9:df:9c:31	4.0.18	192.168.100.250	GbE	USW Pro 24 PoE Port		-	-	GbE	20 Mills Channels
1 device	9											
Туре	Name	Status	MAC Address	Version	IP Address	Uplink	Parent Device	Ch. 2.4 GHz	Ch. 5 GHz	Connected	Experience	
• •	G4 Pro	Online	78:45:58:2f:fc:d2	4.71.149	192.168.100.8	GbE	USW Pro 24 PoE Port	-	-	-	GbE	
							exponació que utilice línea durar	n este AP se	desconectarán ción. Ca	ancel	Confirm	40 MHz Channels
												2440 2440 2440 2440 2440 2440
												-96 (Low) -80 -64 -48



# Ajuste de Canales de Radiofrecuencia (RF)

- Interpretar Resultados: Evalúa los canales más congestionados o con interferencias y anota los resultados para ajustar los canales más adelante. los canales con menos porcentaje de utilización serían los más viables para considerar.
- Ir a Configuración de Red Inalámbrica: Desde la pestaña de "Dispositivos", selecciona cada punto de acceso y luego ve a la sección de configuración de "Red inalámbrica".
- **Configurar Canales:** Selecciona los canales de 2.4 GHz y 5 GHz de acuerdo con los resultados del escaneo inicial. Elige canales no superpuestos (1, 6, 11 para 2.4 GHz) y canales menos congestionados en 5 GHz.
- Aplicar Configuración: Guarda los cambios y permite que los puntos de acceso apliquen los nuevos ajustes de canal.





## Ajustar Potencia de Transmisión

- Acceder a la Configuración de Radio: Dentro de la configuración de los AP, ve a la sección de "Radio".
- Ajustar la Potencia de Transmisión: Configura la potencia de transmisión para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Generalmente, se recomienda reducir la potencia en la banda de 2.4 GHz para evitar interferencias y mejorar el manejo de roaming. La banda de 5 GHz puede mantenerse en potencia alta o media según la cobertura deseada.
- Guardar Cambios: Aplica y guarda los ajustes de potencia.

	AC Pro	Settings ×
618	<u>.00</u>	وي راس
Name		Ŭ
AC Pro		
Radios		^
2.4 GHz Channel Width	C	hannel (i)
20 40		Auto 🗸
Auto		^
High		
Medium		
Transmit Power (i)		Auto V
Auto		$\sim$
Minimum RSSI (i)		
Meshing		
💿 Auto i Manual		
Band Steering		^
● Off OFrefer 5 GF	Hz 🔵 Balance	d



# Configurar Band Steering

- Acceder a la Configuración de Red Inalámbrica: Dirígete a la sección de "Configuración avanzada" de la red inalámbrica.
- Activar Band Steering: Habilita la opción "Band Steering" para forzar a los clientes con capacidad de 5 GHz a conectarse a esa banda en lugar de 2.4 GHz.
- **Opciones de Configuración:** Selecciona el modo "Prefer 5GHz" para que los dispositivos intenten conectarse primero a esta banda.
- Aplicar y Guardar: Guarda los cambios para que los AP puedan aplicar las nuevas configuraciones.

Ø DrayTek FAQ Guide A GUIAS-UNIFI	- Google UNIFI-ESCANEO-DE-FF	Presentación sin título 🛛 🚹 POST A CORREGIR AG	Documentation - [ TVC	UniFi Network - U 🗙 🔽	Software Downloads -	🤓 Busqueda de Pedido	🥶 Visualizar Pedido	+	~ -		÷		
C 🗅 C 📩 🗋 % https://unifi.ui.com/consoles/74ACB9DF9C31000000004E29340000000051B435100000005F1BE0EE:445321592/network/default/settings/wifi/6654d3b16b9269142171ed07													
🛞 UCK G2 Plus 🛛 🗿 Network	0		UniFi							© 🐫			
S Q Search Settings	< Name	UniFi											
ofo WiFi	Password	·····	\$										
<ul> <li>Internet</li> </ul>	Network	Default	~										
UPN	Broadcasting APs (j)	All      Specific      Groups											
Security	Advanced	Auto Manual											
N/I RA Destilles	Private Pre-Shared Keys (i)												
System	Hotspot 2.0 🕕	Off Captive Portal Passpoint											
Control Plane	WiFi Band 🚺	🗹 2.4 GHz 🗹 5 GHz 🗌 6 GHz											
Admins & Users	Band Steering 🕕	<b>S</b>											
Network 8.4.62	Hide WiFi Name												
View Release Notes	Client Device Isolation (j)												
	Proxy ARP ()												
	BSS Transition ()												
	UAPSD ()												
	Fast Roaming (i)												
	WiFi Speed Limit (i)												
	Multicast Enhancement (i)										ľ		
	Multicast and Broadcast Control (i)												
	802.11 DTIM Period 🕕	2.4 GHz         5 GHz           ✓ Auto         1         3         2											
	Minimum Data Rate Control ①	<ul> <li>Auto Manual</li> </ul>											
E	Apply Changes Cancel												



# Habilitar Fast Roaming

- Acceder a la Configuración Avanzada de Red Inalámbrica: Navega a "Configuración avanzada" dentro de la red Wi-Fi.
- Habilitar Fast Roaming: Marca la casilla "Fast Roaming" para mejorar la transición de los dispositivos entre diferentes APs, reduciendo latencias durante el roaming.
- Guardar Cambios: Aplica los ajustes.

Ø DrayTek FAQ Guide	I - Google   🔲 UNIFI-ESCANEO-DE-FI   🛄	Presentación sin título 🛛 🚹 POST	A CORREGIR AGI   🚺 Doc	cumentation - [ TVC	UniFi Network - U 🗙	U Software Downloads -	🐵 Busqueda de Pedido	🧒 Visualizar Pedido	+	~ -	o ×	
< > C 🏛 🎵 🛸 https://unif	fi.ui.com/consoles/74ACB9DF9C310000000	004E2934000000000051B4351000	0000005F1BE0EE:4453215	92/network/defau	lt/settings/wifi/6654d3b16l	b9269142171ed07	G	∞ ¾ ८ 🛛 🖉 🛆	នរ∎			÷
💮 UCK G2 Plus 🛛 🛛 🗿 Network	♥			UniFi							© U	3
© Q Search Settings	< Name	UniFi										
ofoot ♥ WiFi	Password		\$									
Networks     Internet	Network	Must have at least 8 characters.	~									
D VPN	Broadcasting APs ()	All      Specific      Gro	ups									
Security	Advanced	Auto Manual										
Rectifies	Private Pre-Shared Keys 🕕											
C System	Hotspot 2.0 (i)	Off Captive Portal	O Passpoint									
Control Plane	WiFi Band ()	🗹 2.4 GHz 🔽 5 GHz 🗌	6 GHz									
🔅 Admins & Users	Band Steering (i)											
Network 8.4.62												
View Release Notes												
	PICKY ARE U											
	Fast Roaming ()	<u></u>										
	WiFi Speed Limit (i)											
	Multicast Enhancement ()											
	Multicast and Broadcast Control ()											
	802.11 DTIM Period ()	2.4 GHz 5 0 ✓ Auto 1 0	GHz									
	Minimum Data Rate Control (1)	Auto Manual										
E	Apply Changes Cancel											



# Configurar Minimum RSSI

- Acceder a la Configuración del Punto de Acceso: Ve a la sección "Dispositivos", selecciona el AP correspondiente y entra a la configuración avanzada.
- Ajustar Minimum RSSI: Establece un valor de RSSI mínimo que los dispositivos deben mantener para poder conectarse al AP. Este valor dependerá del entorno, pero valores entre -70 dBm y -75 dBm suelen ser adecuados.
- Guardar Configuración: Aplica y guarda los cambios para que los APs rechacen conexiones débiles.

C n	□ °-	https://unifi.ui.o	com/consoles/	74ACB9DF9C31000000004E	293400000000	0051B43510000000	5F1BE0EE:4453215	92/network/default/devices				œū	¾ ८∣ 🛛 🛆	û <b>⊓</b> □	l 🕸 💿 v
2 Plus	~ O	Network	8					UniFi							C
Q Searc	ch		All	(5)   WiFi (1)   Wired (4)										AC Pro	
0	vices												618	<u>.00</u>	<b>e</b>
уре	Name	e	Status	MAC Address	Version	IP Address	Uplink	Parent Device	Ch. 2.4 GHz	Ch. 5 GHz	Connected	Experience		3	
	USG-	Pro-4	Up to date	74:ac:b9:39:b3:76	4.4.57	192.168.100.1	GbE	-	-	-	1	GbE	AC Pro		
-	USW	Pro 24 PoE 2	Up to date	ac:8b:a9:af:14:22	7.0.50	192.168.100.32	GbE	USG-Pro-4 Port 24	-	-	4	GbE	Actio		
	AC Pr	ro 🔶 🗖	Up to date	70:a7:41:80:e1:09	6.6.77	192.168.100.7	GbE	USW Pro 24 PoE Port	1 6 (20 MHz)	40 (40 MHz)	2	Excellent			
_	UCK	G2 Plus	Up to date	74:ac:b9:df:9c:31	4.0.18	192.168.100.250	GbE	USW Pro 24 PoE Port		-	-	GbE	Radios		
1 dev	vice												2.4 GHz		
	Norm	_	Chathan	MACAdda	Venier	ID Address	Unlink	Present Device	Ch 24 CH-	Ch. E. CH-	Commented	Francisco	Channel Width		Channel (i)
Type	G4 P	e ro	Oplino	78:45:58:26ford2	4 71 1 4 0	193.148.100.8	оринк	LISW/ Pro 24 PoE Port	Ch. 2.4 GHZ	Ch. 5 GHZ	Connected	ChE			, 1010
•	0411	10	Online	70.45.50.21.10.02	4.71.147	172.100.100.0	ODE	03W 110 24 FOE FOIT				GDE	Transmit Power (i)		
												_	RSSI (dBm)	0	
													Channel Width		Channel (i) Auto
													Auto		
													Minimum RSSI	0	
													<ul> <li>Meshing</li> <li>Auto O Manu</li> </ul>	al	
														Cancel	Apply Cha



# Realizar un Test de Cobertura y Velocidad

- Herramienta de Site Survey: Usa herramientas como UniFi Design Center o aplicaciones de terceros para realizar un "site survey" y verificar la cobertura en todas las áreas.
- **Pruebas de Velocidad:** Realiza pruebas de velocidad con dispositivos móviles en diferentes ubicaciones. Utiliza aplicaciones como Speedtest o la herramienta integrada en UniFi para verificar la velocidad de conexión y la estabilidad del enlace en 2.4 GHz y 5 GHz.
- Ajustar según Resultados: Si las áreas presentan baja cobertura o velocidad, ajusta los canales, la potencia de transmisión o añade APs adicionales.

