

Manual de configuración:

Sistema de Doble Verificación: Lectura de Placas y Control de Acceso





Solución para doble verificación con LPR y tarjetas ID

"En esta integración implementaremos un sistema de control de acceso que combinará el reconocimiento de placas vehiculares con tarjetas RFID, logrando un registro detallado y un control optimizado del acceso."

Que necesitamos para esta solución

Que necesitamos:

Cámara LPR BL852Q38ALP o LPR1000 Panel de control de acceso de la serie INBIO PRO de 2 puertas en adelante Lector esclavo, ejemplo: KR500 Tarjetas RFID ZKTeco Licencia de modulo de estacionamiento 2 puntos LPR Licencia de acceso 5 puertas Software Bio CV Security



Solución para doble verificación con LPR y tarjetas ID

"En esta integración implementaremos un sistema de control de acceso que combinará el reconocimiento de placas vehiculares con tarjetas RFID, logrando un registro detallado y un control optimizado del acceso."

Recomendaciones para ejecución de ZKBioCVSecurity

- Verificar que este agregado el panel de accesos y que tenga asignado el área de acceso.
- Verificar que estén dados de alta los usuarios con tarjeta y con placa de autos en el apartado de Usuarios.
- Verificar que este configurado el estacionamiento y la caseta para que se vean los registros en tiempo real.

Recomendaciones con la cámara LPR BL-852Q38A-LP y panel INBIO

- Asegurar que la cámara este enviando los datos adecuadamente y que la comunicación de manera plena y confiable antes de activar la doble verificación.
- Asegurar que en el modulo de acceso los usuarios tengan nivel de acceso establecido.

Parámetros que se deben establecer en Bio CV Security

Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación

U.		m	
¢	Gestión básica de apar 🗸	Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación	
	Configuración de parqueadero	Nombre de Carril Q	
	Dispositivo	⊖ Refrescar ∓ Nuevo mi Borrar	
	Área de estacionamiento de		
	Área de importación y exportación	Nombre de la doble Nombre de Carril Nombre de Equipo Módulo de dispositi Operaciones	
	Stand de posición	Doble Entrada 40.2.4.87-1 Acceso 🖉 🔟	
	Canal		
	Definición de Vehículo	« Nuevo	
	Cambiar la configuración		
	Motivo de lanzamiento manual		
	Configuración de parámetros de doble verificación		
	Canal de doble verificación		
¥	Gestión de carga >		
G	Gestión de vehículos >		
11.	Gestión de informes >		
Ð	Monitoreo en tiempo real >	< < 1-1 >> 50 filas por página ▼ Ir a 1 /1 Página Total de Registros 1	



Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación / Nuevo

TKBio CVSecurity		Ø 😫 admin 👻
🤹 Gestión básica de apar 🗸	Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canai de doble verificación	
Configuración de parqueadero	Nombre de Carril Q Q	
Área de estacionamiento de	⊖ Refrescar 글 Ruevo 💼 Borrar	Aparece este cuadro el cual es colocar el
Área de importación y exportación	Nombre de la doble Nombre de Carril Nombre de Equipo Môdulo de dispositi Operaciones Doble Entrada 10.2.4.87.1 Acceso C	verificación
Stand de posición		vermedelon.
Canal		
Cambiar la configuración		
Motivo de lanzamiento manual	Nuevo X	
Configuración de parámetros de doble verificación	verificación*	
Canal de doble verificación	Nombre de Carril [®]	
	Estacionamiento	
		Aquí podremos el dispositivo que tenemos
		en otro modulo como en este caso es el del
Gestión de carga >		modulo de acceso y seleccionamos la puerta
🛱 Gestión de vehículos >		del panel.
II. Gestión de informes >		
Monitoreo en tiempo real >	I< < 1-1 > >) 50 filas por página + Ir a 1 /1 Página Total de Registros 1	

Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Configuración de parámetros de doble verificación

I ZKBio CVSecurity	::: ¥	ø e admin v
😭 Gestión básica de apar 🗸	Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Configuración de parámetros de doble verificación	
Configuración de parqueadero Dispositivo	Configuración de parámetros de doble verificación	Configuración de parámetros
Área de estacionamiento de Area de importación y exportación Stand de posición	 Habilitar verificación de estacionamiento Verificar tiempo de espera(segundo) 10 	Aquí activamos esta opción para activar la doble verificación.
Configuración de Vehículo Cambiar la configuración Motivo de lanzamiento manual Configuración de parámetros de doble verificación	Habilitar la apertura manual cuando falla la doble verificación Nota: después de habilitar la doble verificación, el canal vinculado no admitirá la entrada temporal de automóviles	Aquí asignas los segundos que quieres dejar para la dos verificaciones (ejemplo: Al
Image: Contract of General Contract		detectar la placa tienes 10 segundos para hacer la otra verificación con tarjeta en el lector esclavo.
Gestión de informes > Monitoreo en tiempo real >	ок	



En la el modulo de PERSONAL tenemos dado de alta al usuarios con su placa y su tarjeta ID

PERSONAL / Personal / Usuarios

TKBio CVSecurity	::: ¥	🥖 😫 admin 🗸					
占 Personal 🗸 🗸	Personal / Personal / Usuarios						
Usuarios	Nombre de Departamento	ID Nombre Más • Q					
Departamentos Puesto Terminación de Personal Personal que requiere revisado Atributos Personalizables Biblioteca de listas Parámetros	 x² x^k P Nombre de Departamento(1) 	C Refrescar F Nuevo B Ajustes de personal B Borrar L Exportar L Importar Mas D Nombre Apellido Nombre de Departa Tarjeta Modo de Verificac Habilitado 1 Ramon Rivera Nombre de Departame 5611239 C Aquí dimos de alta un usuario con D nombre Ramón Rivera y le asignan una código de tarjeta RFID 561123 la placa SKP2969	 Estado habilitad ID 1, nos 9 con 				
Gestión de Tarjetas >		I< < 1-1 > >I 50 filas por página ▼ Ir a 1 /1 Página Total de Registros 1					

TKBio CVSecurity			Editar			×	🧭 😆 admin 👻
💄 Personal 🗸 🗸	ID* Nombre	1 Ramon	Departamento* Apellido	Nombre de Departa Rivera			
Usuarios	Género	Masculino 💌	Celular				
Departamentos	Tipo de Documento Cumpleaños	-	Documento / Cédula Email			Mán	
Puesto	Fecha Contratación		Nombre de Puesto	•		Was	
Terminación de Personal	Contraseña Verificación		Tarjeta	5611239	Examinar Capturar	ilitad.	Creado Operaciones
Personal que requiere revisado	Dispositivo Tipo de biometría	\$ ()		1			2024-08-21 14:10:18 🖉 🛍
Atributos Personalizables							
Biblioteca de listas	Control de Acceso	Placa Vehicular nformación de	e residencia Deta	lles	,		
«	Matrícula o placa	SKP2969	Número de auto	1000100	\otimes \oplus		
			Como pued código de t placa SKP	den ver aquí asi tarjeta RFID 56 2969 en el perfi	gnamos el 11239 con la 1 del Perssonal	·	
			OK Cancel	ar			•
Gestión de Tarjetas >			oo mas por pa	giild ii d	agina iotal ac registros i		



Hacemos la ejecución pasando con el automóvil y pasando la tarjeta en el lector



Segundos Maximo

En la el modulo de ESTACIONAMIENTO tenemos la lista de los eventos de entrada en la cabina de monitoreo y en en menu de reportes

Menú / Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Dispositivo / Nuevo



En este caso podemos visualizar que está capturando la placa y además nos está mandando pulso.