



Краткое руководство по эксплуатации последовательной консоли NodeGrid серии Т

Предупреждение о безопасности

Последовательная консоль NodeGrid обеспечивает расширенный доступ к устройствам, подключенным к данному оборудованию. Следовательно, необходимо соблюдать осторожность во избежание нарушения инструкций, касающихся безопасности.

Заводской комплект настроек для данного оборудования подразумевает, что: • протоколы DHCP, SSHv2, HTTPS ВКЛЮЧЕНЫ;

• все последовательные порты ОТКЛЮЧЕНЫ;

• Ethernet, USB и порты последовательной консоли ВКЛЮЧЕНЫ;

 настроены два пользователя по умолчанию со следующими паролями:

- root - root

- admin - admin

Примечание. Привилегированный доступ к оболочке возможен только из порта консоли.

Компания ZPE настаивает на смене пароля после первого входа в систему в качестве привилегированного пользователя или администратора. Компания ZPE рекомендует тщательно выполнить настройки безопасности сразу же после первоначальной наладки системы.

Обращайтесь к полному «Руководству пользователя консоли NSC» за дополнительной информацией о настройках безопасности.



Чтобы скачать информацию самостоятельно, перейдите по ссылке:

www.zpesystems.com/docs

Приведенные ниже инструкции помогут вам установить консоль NSC. За помощью обращайтесь в отдел технической поддержки компании ZPE.

1. Монтаж устройств ZPE в стойку

О монтаже устройств в стойку подробно рассказано в «*Руководстве* пользователя консоли NSC».

2. Подключение к сети

Подсоедините рекомендованный компанией ZPE кабель CAT 5е или CAT 6 от порта 10/100/1000BaseT к вашей сети. Можно подключаться к любому сетевому порту или к обоим портам сразу в целях резервирования.

3. Подключение последовательных устройств

С помощью кабелей САТ 5е или САТ 6 и адаптеров консоли DB9 или DB25 подсоедините соответствующие последовательные устройства к последовательным портам консоли NSC.

4. Подключение устройств USB

Подсоедините поддерживаемое устройство USB к соответствующим портам в передней части последовательной консоли.

Устанавливая, копируя или иным образом используя данное устройство, вы соглашаетесь соблюдать положения и условия соглашений о лицензировании, техническом обслуживании и продажах, которые изложены в документах, находящихся по адресу www.zpesystems.com/docs/legal. Если вы не согласны с положениями этих соглашений, не устанавливайте и не используйте наше аппаратное и (или) программное обеспечение.



serial console[™] NODEGRID

Краткое руководство по эксплуатации последовательной консоли NodeGrid серии T

5. Подключение кабелей питания и включение консоли NSC

Подсоедините кабель питания устройства к источнику питания. Включите выключатель питания.

6. Подключение к порту последовательной консоли

С помощью адаптера консоли RJ-45 подключите терминал или рабочую станцию к порту последовательной консоли на NSC. Консоль NSC будет настроена с помощью терминала или его эмулятора со следующими параметрами сеанса: 115, 200, 8, N и 1, без контроля потока.

Примечание. Все оставшиеся этапы конфигурации необходимо выполнить вручную при первой настройке консоли NSC.

7. Настройка параметров сети

Примечание. Если вы работаете в среде DHCP, пропустите этот пункт и переходите к **шагу 8**. DHCP — это IPконфигурация, принятая по умолчанию. Если сервер DHCP недоступен, войдите на последовательную консоль NodeGrid с использованием учетных данных **admin** (при первом входе в систему будет предложено сменить логин) и настройте статический IP-адрес с помощью инструкций интерфейса командной строки (CLI) следующим образом:

For Nodegrid 3.2

[admin@Nodegrid /]# cd settings/network_interfaces/ETH0/ [admin@Nodegrid ETH0]# set ipv4_mode=static [admin@Nodegrid ETH0]# set ipv4_address=10.0.0.10 ipv4_mask=255.255.255.0 ipv4_gateway=10.0.0.1 [admin@Nodegrid ETH0]# show interface: eth0 mac address: 08:00:27:c4:cf:e5 status = enabled ipv4_mode = static $ipv4_address = 10.0.0.10$ ipv4_mask = 255.255.255.0 $ipv4_gateway = 10.0.0.1$ ipv6_mode = no_ipv6_address [admin@Nodegrid ETH0]# commit [admin@Nodegrid ETH0]# exit

enable IIdp = noipv4 mode = static ipv4_address = 10.0.0.10 ipv4 bitmask = 24 $ipv4_gateway = 10.0.0.1$ ipv4 dns server = ipv4_dns_search = ipv6_mode = address_auto_configuration ipv6_dns_server = ipv6_dns_search = ipv6_default_route_metric = 90 ipv6_ignore_obtained_default_gateway = no ipv6_ignore_obtained_dns_server = no [admin@nodegrid eth0]# commit [admin@nodegrid eth0]# exit Connect to the NSC console port. Login as root to change the root password.

Подключитесь к порту консоли NSC. Для изменения пароля привилегированного пользователя войдите в систему на правах привилегированного пользователя.

8 Настройка последовательных устройств, сетевых устройств и устройств USB

Примечание. Если ваш сервер DHCP недоступен или испытывает перебои в работе, консоль NSC будет видна в сети под адресом 192.168.160.10.

Примечание. Для проверки текущего IPадреса нужно подключиться к порту консоли NSC и нажимать клавишу Enter при появлении приглашения на ввод кода доступа до тех пор, пока не появится IP-адрес.

Чтобы впервые настроить консоль NSC серии Т по сети:

а) Откройте браузер (HTTP/S) и укажите IPадрес консоли в адресном поле. Или начните сеанс SSH по IP-адресу вашей консоли NSC.

b) Войдите в консоль NSC на правах администратора (admin). Во время первого входа в систему от вас потребуют сменить пароль.

Шаг 3. Порты

Вкладка управляемых устройств: Поставьте отметки в полях порта локальной последовательной консоли и нажмите кнопку Edit (Изменить). Укажите предпочтения и по окончании нажмите кнопку Save (Сохранить).

Шаг 4. Смена пароля администратора В любое время вы можете нажать на ссылку login@domain.com в верхнем правом углу экрана и нажать на опцию Change Password (Сменить пароль), чтобы изменить системный пароль.

Примечание. Подключитесь к порту консоли NSC. Для изменения пароля привилегированного пользователя войдите в систему на правах привилегированного пользователя.

Поздравляем!

Ваша последовательная консоль NodeGrid сконфигурирована и готова принимать пользователей и работать с подключениями к своим портам.

9. Дополнительные настройки

Примечание. Рекомендуем вам настроить новую учетную запись администратора (в группе admin со всеми привилегиями) и использовать ее вместо принятой по умолчанию учетной записи admin.

Добавление новых пользователей

Выберите вкладку Security (Безопасность), Local Accounts (Местные учетные записи), Add (Добавить), настройте нужные опции, затем нажмите кнопку Save (Сохранить).

Предупреждения и вход в систему

Настройте рассылку предупреждений по СМС, электронной почте и (или) по протоколу SNMP.

For Nodegrid 4.x and above

[admin@nodegrid /]# cd settings/network_connections/ETH0/ [admin@nodegrid ETH0]# set ipv4 mode=static [admin@nodegrid ETH0]# set ipv4_address=10.0.0.10 [admin@nodegrid ETH0]# set ipv4_bitmask=24 [admin@nodegrid ETH0]# set ipv4_gateway=10.0.0.1 [admin@nodegrid ETH0]# **show** name: ETH0 type: ethernet ethernet_interface = eth0 connect_automatically = yes set_as_primary_connection = yes

Настройте опции системы, как указано ниже.

Шаг 1. Безопасность

Вкладка услуг обеспечения безопасности: Выберите нужные сервисы, криптографические протоколы и уровни шифронаборов. По окончании нажмите кнопку *Save* (Сохранить).

Шаг 2. Сеть

Вкладка сетевых настроек: Установите требуемые параметры сети и интерфейсов. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для каждого из подменю.

Питание

Контролируйте подключенные к сети шины устройств распределения питания, а также серверы, сети и устройства хранения данных.

Дополнительные опции настройки, вопросы и ответы, а также подсказки приведены в «Руководстве пользователя консоли NSC».

10. Получение обновлений

Чтобы автоматически получать будущие обновления встроенного ПО и технической информации, зарегистрируйтесь по следующему адресу: www.zpesystems.com/loop/

Свяжитесь с отделом технической поддержки компании ZPE по adpecy support@zpesystems.com www.zpesystems.com/resources/support/