

Nodegrid Bold SR[™]

Nodegrid Bold SR シリーズのクィックスタートガイド



マニュアルリンク(User Guide): www.zpesystems.com/docs

以降の内容は本機をご利用にあたって 最低限の設定を行うための手順を記載 しております。

詳細設定及びサポートが必要の場合は User Guideを参照またはZPE Technical Supportへご連絡ください。 1ラックマウント

本機を*ラックにマウントする。 ラックマウントの詳細手順は* User Guideにて確認可能。

2 ネットワーク接続

10/100/1000Base Ethernet ポート にCAT5またはCAT6のケーブルでネッ トワークに接続する。 3シリアルデバイスを接 続

CAT5またはCAT6とアダプターなど で接続対象シリアル機器を本機のシ リアルポートに接続する。

4 USBデバイス接続

必要に応じて、本機USBポート にUSBデバイスを接続する。

Nodegridシリーズ(ハードウェアまたはソフトウェア)のインストール、コピー、利用された場合は<u>www.zpesystems.com/docs/legal</u>の規定に同意 されたとみなします。 同意できない場合はNodegrid製品の利用をしないでくだい。



Nodegrid Bold SR

Nodegrid Bold SR シリーズのクィックスタートガイド

5 電源ケーブルを繋いで起動

電源ケーブルを接続してパワースィッ チをONにしてください。(複数電源の場 合は全ての電源を接続しないとアラー トがなります。)

6本機のシリアルポート接続

RJ45用アダプターを利用して本機のシ リアルポートにターミナルまたはワー クステーションデバイスを接続する。 本機は以下のターミナル設定となって いる。

session settings of: 115,200, 8, N and 1, with no flow control.

Note:以降の手順は全て初回設定で行う様に お願いします。

7ネットワーク接続設定

NOTE: DHCPの場合はstep 8 に進んでく ださい。(初期設定ではDHCP接続が設定) されています。)

DHCP以外の場合、admin でログインし 以下のコマンド例に合わせてネット ワーク接続情報を設定してください。

[admin@nodegrid /]# cd settings/network_interfaces/eth0/ [admin@nodegrid eth0]# set ipv4_mode=static [admin@nodegrid eth0]# set ipv4 address=10.0.0.10 ipv4_mask=255.255.255.0 ipv4_gateway=10.0.0.1 [admin@nodegrid eth0]# show interface: eth0 mac address: 08:00:27:c4:cf:e5 status = enabled

8接続デバイスの設定

Note: DHCP設定の場合でIPアドレスを取 得できなかった場合192.168.160.10がデ フォルトIPとなります。

Note: カレントIPアドレスの確認が必要 な場合は本機コンソールポートに接続し てEnterキーをIPアドレスが表示されるま で繰り返し押下します。

本機へ初めてブラウズ接続する場合

a) ブラウザを開き (HTTP/S) アドレスバ ーにカレントIPアドレスを入力する。 またはSSHでカレントIPにアクセス。

b) adminユーザでログインする。

システムセキュリティ設定

Step 1 - Security

Security servicesタブ:

cryptographic protocolsやcipher suite levelsを設定し、"Save"ボタンで保存す る。

Step 2 - Network

Network settings タブ:

desired NetworkやInterfaces parametersを設定し、それぞれの変更*に 対して"Save"ボタン*で保存する。

Step 3 - シリアルポート

Managed Devices タブ:

設定対象ポートを選択して "Edit."ボ タンよりポートの設定を行う。"Save"ボ タンにて保存する。

Step 4 - Admin Password変更

Congratulations!

基礎設定はこれで完了となります。

9追加設定

NOTE: 管理者権限ユーザーを利用者ごと に作成し、それを今後の設定などで利 用する事をお勧めします。 以下に他のお勧め追加設定の概要とな ります。

Add New Users

Click Security tab, Local Accounts, Add, set options, Save.

Alerts & logging

Set and send alerts by email, SMS, and/or SNMP.

Power

Control network attached PDU power strips and server, network and storage devices.

For additional configuration options, howtos and tips please refer to your Bold SR User Guide.

10 アップデート

新しいファームウェア情報やシステム 情報について自動通知を受けるために は、下記にサイインしてください。

www.zpesystems.com/loop/

ipv4_mode = static ipv4_address = 10.0.0.10 ipv4 mask = 255.255.255.0 ipv4 gateway = 10.0.0.1ipv6_mode = no_ipv6_address [admin@nodegrid eth0]# commit [admin@nodegrid eth0]# exit

Connect to the Bold SR console port. Login as root to change the root password.

画面右上の"login@domain.com"をク リックする事によりいつでもパスワード の変更を行う事ができます。 "Change Password"を選択する事により。

Note: "root"パスワード変更には本機のシ リアルポートへアクセスしてコマンドラ インにでパスワード変更を行う事ができ ます。

技術サポートが必要とされる場合は次のリンクよりご連絡ください。 support@zpesystems.com www.zpesystems.com/resources/support/