

# INSYS Smart Device Monitoring App

Synchronisieren zeitgesteuerter Anwendungen einer Siemens LOGO! Copyright © 2024 INSYS icom GmbH

Jede Vervielfältigung dieser Publikation ist verboten. Alle Rechte an dieser Publikation und an den Geräten liegen bei INSYS icom GmbH, Regensburg.

Warenzeichen und Firmenzeichen

Die Verwendung eines hier nicht aufgeführten Waren- oder Firmenzeichens ist kein Hinweis auf die freie Verwendbarkeit desselben.

MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom, Inc.

IBM PC, AT, XT sind Warenzeichen von International Business Machine Corporation.

Windows<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

INSYS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der INSYS icom GmbH.

Debian ist ein eingetragenes Warenzeichen der Software in the Public Interest, Inc.

Die Prinzipien dieser Publikation können auf ähnliche Kombinationen übertragbar sein. In diesem Fall übernimmt INSYS icom GmbH weder Gewährleistung noch Support. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere als die beabsichtigten und hier beschriebenen Wirkungen oder Ergebnisse erzielt werden, wenn andere, ähnliche Komponenten kombiniert und verwendet werden. INSYS icom GmbH haftet nicht für etwaige, auftretende Schäden.

Herausgeber INSYS icom GmbH Hermann-Köhl-Str. 22 93049 Regensburg

Telefon	+49 941 58692 0
Telefax	+49 941 58692 45
E-Mail	info@insys-icom.de
URL	http://www.insys-icom.de

Druck	24. Jan. 2024
Artikel-Nr.	-
Version	1.2
Sprache	DE

# 1 Einführung

# Allgemein

Die vorliegende Publikation bezieht sich auf eine Kombination von ausgewählten Hard- und Software-Komponenten der INSYS icom GmbH sowie anderer Herstel-Ier. Alle Komponenten wurden mit dem Ziel kombiniert, bestimmte Ergebnisse und Wirkungen für bestimmte Anwendungen im Bereich der professionellen Datenübertragung zu realisieren.

Die genauen Bezeichnungen aller verwendeten Komponenten, auf die sich diese Publikation bezieht, sind in den Tabellen *Hardware, Zubehör* und *Software* am Ende dieser Publikation definiert.

Die in dieser Publikation verwendeten Symbole und Formatierungen sind im gleichnamigen Abschnitt im Gerätehandbuch näher erklärt.

Manche Konfigurationen oder Vorbereitungen, die in dieser Publikation vorausgesetzt werden, sind in anderen Publikationen beschrieben. Ziehen Sie daher auch immer die zugehörigen Geräte-Handbücher zu Rate. INSYS Smart Devices mit Web-Interface zeigen Ihnen hilfreiche Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten an, wenn Sie in der Kopfleiste auf "Hilfetexte anzeigen" klicken.

### Ziel dieser Publikation

Hier wird Ihnen eine exemplarische Konfiguration für eine typische Störmelder-Anwendung vorgestellt. Wenn Ihre Anwendung ähnliche Anforderungen stellt, können Sie aufbauend auf diesem Configuration Guide die Konfiguration entsprechend modifizieren.

Eine Siemens LOGO! Kleinsteuerung steuert verschiedene zeitabhängige Funktionen, wie beispielsweise Gongs an Schulen oder Kirchenglocken. Im täglichen Betrieb würde die in der Steuerung integrierte Uhr im Laufe der Zeit immer weiter von der tatsächlichen Zeit abweichen. Da eine regelmäßige manuelle Justierung der integrierten Uhr aufwändig und fehleranfällig ist, soll die zeitliche Synchronisierung durch einen INSYS IMON erfolgen, der seine Uhr regelmäßig über einem NTP-Server abgleicht.

Dazu werden in der Steuerung verschiedene Zähler angelegt, die vom Signal eines Impulsgenerators getriggert werden. Diese Zähler werden regelmäßig vom IMON zu einer bestimmten Zeit zurückgesetzt. Wenn beispielsweise der Impulsgeber im Sekundenabstand ein Signal an die Zähler abgibt und der IMON um 0:00 Uhr die Zähler zurücksetzt, kann ein Zähler nach 28.800 Signalen (60 Sekunden x 60 Minuten x 8 Stunden) einen Gong pünktlich um 8:00 ansteuern.

Das Zurücksetzen der Zähler erfolgt durch einen Impuls am Eingang der Steuerung. Dazu gibt der IMON an einem Ausgang einen Impuls aus. Die genaue Konfiguration der Steuerung wird hier nicht behandelt. Diese entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Herstellers.

Im Folgenden wird erklärt, wie Sie die Monitoring App eines INSYS IMON-Störmelders so konfigurieren, dass sie oben dargestellte Aufgabe erfüllt. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Störmelder betriebsfertig ist, d.h. über eine SIM-Karte verfügt und entsprechend konfiguriert ist. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass der IMON seine Zeit regelmäßig über einen NTP-Server abgleicht.







Abbildung 2: Synchronisieren zeitkritischer Anwendungen – Prinzipschaltbild

# 2 Kurzfassung

# Störmelder-Konfiguration für das Synchronisieren zeitkritischer Anwendungen

So konfigurieren Sie einen INSYS-Störmelder für das Synchronisieren zeitkritischer Anwendungen einer Kleinsteuerung. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie im folgenden Kapitel.

- Gerät "IMON" mit dem Typ I/O anlegen
- Element "Timer" als Uhrzeit-Timer des IMON anlegen
- Element "OUT\_2" als Ausgang 2 des IMON anlegen
- Überwachung "Timer\_00:00" als Überwachung des Timers auf Erreichen der Uhrzeit 00:00 anlegen
- Aktion "OUT\_2\_pulse" als Puls am Ausgangs 2 des IMON anlegen
- Zuordnung "Timer\_00:00" zu "OUT\_2\_pulse" anlegen

# 3 Konfiguration

### Vorbereitungen

Es wird empfohlen, den Router wie im Quick Installation Guide beschrieben in Betrieb zu nehmen. Abweichende Einstellungen des Routers können zur Folge haben, dass im Folgenden beschriebene Einstellungen anzupassen sind. Bevor Sie mit der Konfiguration der Applikation beginnen, bereiten Sie bitte folgende Punkte vor:

#### Verbindung mit dem Router

→ Sie haben Zugriff auf die Monitoring App des Routers über Ihren Web-Browser.

#### ■ Konfigurationen im Router

→ Der Router ist im Mobilfunknetz eingebucht (Konfiguration über Schnellstart-Assistent oder im Menü "GSM / GPRS" bzw. "UMTS").

### Konfiguration der Monitoring App

Eine funktionierende Monitoring App erfordert das Anlegen der einzelnen Geräte, Elemente, Verknüpfungen, Empfänger, Überwachungen und Aktionen, sowie die Zuordnung von Aktionen zu Überwachungen.

Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

- Geräte anlegen
- Elemente anlegen
- Überwachungen anlegen
- Aktionen anlegen
- Zuordnungen anlegen

#### Geräte anlegen

So legen Sie die erforderlichen Geräte für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, die Ein- und Ausgänge des Störmelders als Gerät anzulegen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite  $\rightarrow$  Setup-Anwendung  $\rightarrow$  Geräte
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Gerät hinzufügen
  - ✓ Die Seite "Gerät hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "IMON" ein und wählen Sie den Typ "I/O"

# Gerät hinzufügen

10N			
0 🗸			
	Abbrechen		
	Abbreenen		

- 4. Klicken Sie auf OK
  - ✓ Damit haben Sie die für die Anwendung erforderlichen Geräte erstellt.

Elemente anlegen

So legen Sie die erforderlichen Elemente für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, einen Timer des Typs "Uhrzeit" und den Ausgang 2 des Störmelders als Elemente anzulegen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite  $\rightarrow$  Setup-Anwendung  $\rightarrow$  Elemente
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Element hinzufügen
  - ✓ Die Seite "Element hinzufügen" erscheint.
- Geben Sie als Namen "Timer" ein und wählen Sie unter Gerät "Timer" und "Uhrzeit"
- 4. Tragen Sie als Uhrzeit 0 Stunden und 0 Minuten (00:00) ein

# Element hinzufügen

Name Timer					
Gerät Timer	•				
Uhrzeit					
Stunden	0	Minuten	0		
ОК				Abbrechen	

- 5. Klicken Sie auf OK
- 6. Wählen Sie wieder die Schaltfläche Element hinzufügen und geben Sie als Namen "OUT\_2" ein und wählen Sie unter Gerät "IO", "IMON", "Ausgang" und geben Sie die Nummer "2" ein

# Element hinzufügen

Name	OUT_2	
Gerät	10 🔻	
	IMON -	
	Ausgang 👻	
Nummer	2	
ОК		Abbrechen

 $\checkmark$  Damit haben Sie die für die Anwendung erforderlichen Elemente erstellt.

#### Überwachungen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Überwachungen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, das Erreichen der Uhrzeit "00:00" des Timers zu überwachen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite → Überwachungen
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Überwachung hinzufügen
  - ✓ Die Seite "Überwachung hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "Timer\_00:00" ein und wählen Sie unter Quelle "Element", "Timer" und "abgelaufen"

# Überwachung hinzufügen

Name	Timer_00:00		
Quelle	Element -		
	Timer 💌	abgelaufen 👻	
OK	]		Abbrechen

- 4. Klicken Sie auf OK
  - Damit haben Sie die f
    ür die Anwendung erforderlichen 
    Überwachungen erstellt.

#### Aktionen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Aktionen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist ein Puls an Ausgang 2 erforderlich.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite  $\rightarrow$  Aktionen  $\rightarrow$  Definitionen
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Aktion hinzufügen
  - ✓ Die Seite "Aktion hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "OUT\_2\_pulse" ein und wählen Sie unter Ziel "Element" sowie "OUT\_2" und "1 Puls"

# Aktion hinzufügen

Name	OUI_2_puls	e				
Ziel	Element	-				
	0UT_2 -		1 Puls	•		
ОК					Abbrechen	

- 4. Klicken Sie auf OK
  - ✓ Damit haben Sie die für die Anwendung erforderlichen Aktionen erstellt.

#### Zuordnungen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Zuordnungen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung müssen den Überwachungen die entsprechenden Aktionen zugeordnet werden.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite  $\rightarrow$  Aktionen  $\rightarrow$  Zuordnung
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Zuordnung hinzufügen

✓ Die Seite "Zuordnung hinzufügen" erscheint.

 Wählen Sie "Timer\_00:00" als Überwachung und "OUT\_2\_pulse" als Aktion aus

# Zuordnung hinzufügen

Überwachung		Aktion		
Timer_00:00	▼ -3	OUT_2_pulse	•	
ОК				Abbrechen

- 4. Klicken Sie auf OK
  - / Damit haben Sie die für die Anwendung erforderlichen Zuordnungen erstellt.

# 4 Test

# Applikation testen

Die Monitoring App ist direkt nach der Konfiguration aktiv. Sie können die korrekte Funktion direkt überprüfen, indem Sie einen oder beide Eingänge des Störmelders schließen.

Auf der Statusseite des Web-Interface der Monitoring App wird der aktuelle Status der angelegten Elemente (Ausgang und Timer) direkt angezeigt (Aktualisierungsintervall berücksichtigen). In folgender Abbildung ist die gewünschte Uhrzeit nicht erreicht und der Ausgang nicht aktiv. Beim Erreichen der gewünschten Uhrzeit muss der Ausgang aktiviert werden, um der Kleinsteuerung zu signalisieren, dass der/die Zähler zurückzusetzen ist/sind. Die weitere Funktionalität ist in der Kleinsteuerung zu realisieren. Zum regelmäßigen Aktualisieren der Uhrzeit muss eine SIM-Karte eingesetzt und der Störmelder entsprechend konfiguriert sein (PIN, SCN, NTP-Server).

## Status

Aktualisierung alle 5	Sekunden OK	
IMON IO	OUT_2	0
Timer	Timer	15:58:39

# 5 Verwendete Komponenten

Bitte beachten Sie: Die zum Betrieb notwendigen Spannungsversorgungen von Geräten sind hier nicht einzeln aufgeführt. Falls nicht im Lieferumfang enthalten, stellen Sie diese bitte vor Ort bereit.

### Hardware

Bezeichnung	Hersteller	Тур	Version
Störmelder	INSYS	IMON-G100 IMON-G200 IMON-U300	Firmware 2.12.5 Monitoring 2.2.0
Kleinsteuerung	Siemens	LOGO!	0BA7

Tabelle 1: Verwendete Hardware

### Software

Bezeichnung	Hersteller	Тур	Version
Betriebssystem	Microsoft	Windows 7	Ultimate SP1
Browser	Mozilla	Firefox	39

Tabelle 2: Verwendete Software

#### Deutschland

INSYS icom GmbH Hermann-Köhl-Str. 22 93049 Regensburg

Telefon+49 941 58692 0Telefax+49 941 58692 45E-Mailinfo@insys-icom.deURLwww.insys-icom.de

#### **Czech Repulic**

INSYS icom CZ, s.r.o. Slovanská alej 1993 / 28a 326 00 Plzen-Východní Předměstí Czech Republic

Telefon	+420 377 429 952
Telefax	+420 377 429 952
Mobil	+420 777 651 188

E-Mail <u>info@insys-icom.cz</u> URL <u>www.insys-icom.cz</u>