

INSYS Smart Device Monitoring App

Senden einer täglichen Alive-E-Mail Copyright © 2024 INSYS icom GmbH

Jede Vervielfältigung dieser Publikation ist verboten. Alle Rechte an dieser Publikation und an den Geräten liegen bei INSYS icom GmbH, Regensburg.

Warenzeichen und Firmenzeichen

Die Verwendung eines hier nicht aufgeführten Waren- oder Firmenzeichens ist kein Hinweis auf die freie Verwendbarkeit desselben.

MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom, Inc.

IBM PC, AT, XT sind Warenzeichen von International Business Machine Corporation.

Windows[™] ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

INSYS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der INSYS icom GmbH.

Debian ist ein eingetragenes Warenzeichen der Software in the Public Interest, Inc.

Die Prinzipien dieser Publikation können auf ähnliche Kombinationen übertragbar sein. In diesem Fall übernimmt INSYS icom GmbH weder Gewährleistung noch Support. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere als die beabsichtigten und hier beschriebenen Wirkungen oder Ergebnisse erzielt werden, wenn andere, ähnliche Komponenten kombiniert und verwendet werden. INSYS icom GmbH haftet nicht für etwaige, auftretende Schäden.

Herausgeber INSYS icom GmbH Hermann-Köhl-Str. 22 93049 Regensburg

Telefon	+49 941 58692 0
Telefax	+49 941 58692 45
E-Mail	info@insys-icom.de
URL	http://www.insys-icom.de

Druck 24. Jan. 2024 Artikel-Nr. -Version 1.0 Sprache DE

1 Einführung

Allgemein

Die vorliegende Publikation bezieht sich auf eine Kombination von ausgewählten Hard- und Software-Komponenten der INSYS icom GmbH sowie anderer Herstel-Ier. Alle Komponenten wurden mit dem Ziel kombiniert, bestimmte Ergebnisse und Wirkungen für bestimmte Anwendungen im Bereich der professionellen Datenübertragung zu realisieren.

Die genauen Bezeichnungen aller verwendeten Komponenten, auf die sich diese Publikation bezieht, sind in den Tabellen *Hardware, Zubehör* und *Software* am Ende dieser Publikation definiert.

Die in dieser Publikation verwendeten Symbole und Formatierungen sind im gleichnamigen Abschnitt im Gerätehandbuch näher erklärt.

Manche Konfigurationen oder Vorbereitungen, die in dieser Publikation vorausgesetzt werden, sind in anderen Publikationen beschrieben. Ziehen Sie daher auch immer die zugehörigen Geräte-Handbücher zu Rate. INSYS Smart Devices mit Web-Interface zeigen Ihnen hilfreiche Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten an, wenn Sie in der Kopfleiste auf "Hilfetexte anzeigen" klicken.

Einführung

Ziel dieser Publikation

Hier wird Ihnen eine exemplarische Konfiguration für eine typische Monitoring App-Anwendung vorgestellt. Wenn Ihre Applikation ähnliche Anforderungen stellt, können Sie aufbauend auf diesem Configuration Guide die Konfiguration entsprechend modifizieren.

Ein INSYS Smart Device, dessen Betriebsbereitschaft überwacht werden soll, sendet täglich zu einer bestimmten Zeit eine "Alive"-E-Mail, um dem Empfänger seine Betriebsbereitschaft zu dokumentieren.

Mit Hilfe eines Timers wird zu einer bestimmten Uhrzeit eine Aktion ausgelöst, die eine E-Mail-Meldung an einen bestimmten Empfänger versendet.

Im Folgenden wird erklärt, wie Sie die Monitoring App eines INSYS Smart Device so konfigurieren, dass sie oben dargestellte Aufgabe erfüllt. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Smart Device betriebsfertig ist, d.h. über eine Internet-Verbindung verfügt und regelmäßig seine Echtzeit-Uhr aktualisiert.



Abbildung 1: Senden einer täglichen Alive-E-Mail – Übersicht



Abbildung 2: Senden einer täglichen Alive-E-Mail – Prinzipschaltbild

2 Kurzfassung

Smart Device-Konfiguration für das Versenden einer Alive-E-Mail

So konfigurieren Sie ein INSYS Smart Device für den regelmäßigen Versand einer Alive-Meldung per E-Mail. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie im folgenden Kapitel.

Konfiguration des Routers

E-Mail-Konto anlegen

■ Konfiguration der Monitoring App

- Element "Timer" als Timer des Typs Uhrzeit anlegen
- Empfänger "Operator" mit E-Mail-Adresse anlegen
- Überwachung "Timer_expired" anlegen
- Aktion "Alive_message" als E-Mail-Nachricht an den "Operator" anlegen
- Zuordnung "Timer_expired" zu "Alive_message" anlegen

3 Konfiguration

Vorbereitungen

Es wird empfohlen, den Router wie im Quick Installation Guide beschrieben in Betrieb zu nehmen. Abweichende Einstellungen des Routers können zur Folge haben, dass im Folgenden beschriebene Einstellungen anzupassen sind. Bevor Sie mit der Konfiguration der Applikation beginnen, bereiten Sie bitte folgende Punkte vor:

Verbindung mit dem Router

→ Sie haben Zugriff auf die Monitoring App des Routers über Ihren Web-Browser.

Konfiguration des Routers

Für diese Monitoring App-Anwendung wird vorausgesetzt, dass der Router eine funktionierende WAN-Verbindung (Mobilfunk oder LAN) hat, um eine E-Mail versenden und die Echtzeituhr synchronisieren zu können. Außerdem muss im Router ein E-Mail-Konto konfiguriert werden, über das die E-Mails versendet werden.

Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

E-Mail-Konto konfigurieren

So konfigurieren Sie ein E-Mail-Konto im Router, das von der Monitoring App zum Versenden der Alive-Meldung verwendet werden kann. Dazu müssen Sie die Zugangsdaten Ihres E-Mail-Providers zur Hand haben.

- 1. Wählen Sie im Menü des Routers die Seite \rightarrow Meldungen \rightarrow Konfiguration
- 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und den realen Namen (wird als Absender angezeigt) in die entsprechenden Felder ein.
- 3. Tragen Sie den Domain-Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers in das sowie den Port, an dem der SMTP-Server E-Mails entgegennimmt, ein
- 4. Markieren Sie die Checkbox "SSL/TLS verwenden", um die E-Mails verschlüsselt zu versenden
 - Der SMTP-Port, an dem der SMTP-Server E-Mails entgegen nimmt, ist normalerweise Port 25 oder 587. Bei Benutzung von TLS/SSL wird oft Port 465 verwendet.
- 5. Tragen Sie den Benutzernamen für das E-Mail-Konto und das zugehörige Kennwort ein

Konfiguration

E-Mail	
E-Mail-Adresse	adresse@domainname.de
Realer Name	Mein Name
SMTP-Server	smtp.domainname.de
SSL/TLS verwenden	
SMTP-Port	465
Benutzername	Benutzer
Kennwort	Passwort

- 6. Klicken Sie auf OK
 - ✓ Damit haben Sie das E-Mail-Konto im Router angelegt.

Konfiguration der Monitoring App

Eine funktionierende Monitoring App erfordert das Anlegen der einzelnen Elemente, Empfänger, Überwachungen und Aktionen, sowie die Zuordnung von Aktionen zu Überwachungen.

Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

- Elemente anlegen
- Empfänger anlegen
- Überwachungen anlegen
- Aktionen anlegen
- Zuordnungen anlegen

Elemente anlegen

So legen Sie die erforderlichen Elemente für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, einen Timer, der täglich zu einer bestimmten Uhrzeit abläuft, als Element anzulegen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite \rightarrow Setup-Anwendung \rightarrow Elemente
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Element hinzufügen

✓ Die Seite "Element hinzufügen" erscheint.

- 3. Geben Sie als Namen "Timer" ein und wählen Sie unter Gerät "Timer" und "Uhrzeit"
- 4. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein und markieren Sie die Tage, an denen der Timer auslösen soll

Element hinzufügen

Name	Timer	
Gerät	Timer 🗸	
	Uhrzeit ~	
	Stunden 09 Minuten 00	
	Auslösen Mo 🗹 Di 🗹 Mi 🗹 Do 🗹 Fr 🗹 Sa 🗹 So 🗹	
OK		Abbrechen

5. Klicken Sie auf OK

✓ Damit haben Sie die für die Anwendung erforderlichen Elemente erstellt.

Empfänger anlegen

So legen Sie die erforderlichen Empfänger für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, die E-Mail-Adresse des Empfängers der Alive-Meldung anzulegen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite \rightarrow Setup-Anwendung \rightarrow Empfänger
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Empfänger hinzufügen
 - ✓ Die Seite "Empfänger hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "Operator" ein
- 4. Wählen Sie als Empfängertyp "E-Mail"
- 5. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein

Empfänger hinzufügen

Name Operator	
ſyp E-Mail ∨	
E-Mail support@insys-tec.de	
OK	Abbrechen

- 6. Klicken Sie auf OK
 - Damit haben Sie die f
 ür die Anwendung erforderlichen Empf
 änger erstellt.

Überwachungen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Überwachungen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist es erforderlich, den Ablauf des Timers zu überwachen.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite → Überwachungen
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Überwachung hinzufügen
 - ✓ Die Seite "Überwachung hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "Timer_expired" ein und wählen Sie unter Quelle "Element", "Timer" und "abgelaufen"

Überwachung hinzufügen

Name	Timer_expired]		
Quelle	Element ~			
	Timer 🗸	abgelaufen $ \smallsetminus $		
OK			Abbrechen]

- 4. Klicken Sie auf OK
 - Damit haben Sie die f
 ür die Anwendung erforderlichen
 Überwachungen erstellt.

Aktionen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Aktionen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung ist das Versenden einer Alive-Meldung per E-Mail erforderlich.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite \rightarrow Aktionen \rightarrow Definitionen
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Aktion hinzufügen
 - ✓ Die Seite "Aktion hinzufügen" erscheint.
- 3. Geben Sie als Namen "Alive_message" ein und wählen Sie "Nachricht" unter Ziel
- 4. Markieren Sie "Operator" unter Empfänger und wählen Sie die Schaltfläche >>
- 5. Geben Sie den Text für die E-Mail unter Nachricht ein

Aktion hinzufügen

Name	Alive_message	
Ziel	Nachricht 🗸	
Empfänger Absender	ausgewählt >>	
Nachricht	l'm alive!	
ОК		Abbrechen

- 6. Klicken Sie auf OK
 - ✓ Damit haben Sie die f
 ür die Anwendung erforderlichen Aktionen erstellt.

Konfiguration

Zuordnungen anlegen

So legen Sie die erforderlichen Zuordnungen für die Monitoring App an. Für diese Anwendung muss der Überwachung die entsprechenden Aktion zugeordnet werden.

- 1. Wählen Sie im Menü die Seite \rightarrow Aktionen \rightarrow Zuordnung
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche Zuordnung hinzufügen
 - ✓ Die Seite "Zuordnung hinzufügen" erscheint.
- 3. Wählen Sie "Timer_expired" als Überwachung und "Alive_message" als Aktion aus

Zuordnung hinzufügen

obrechen
6

- 4. Klicken Sie auf OK
 - Damit haben Sie die f
 ür die Anwendung erforderlichen Zuordnungen erstellt.

4 Test

Applikation testen

Die Monitoring App ist direkt nach der Konfiguration aktiv. Sie können die korrekte Funktion direkt überprüfen, indem Sie die Zeit für das Versenden der Alive-Mail auf kurz nach der aktuellen Zeit setzen.

Auf der Statusseite des Web-Interface der Monitoring App wird die verbleibende Zeit bis zum nächsten Ablauf des Timers angezeigt (Aktualisierungsintervall berücksichtigen). Zum Senden der E-Mail muss der Router über eine Internet-Verbindung und ein konfiguriertes E-Mail-Konto verfügen. Eine regelmäßige Synchronisierung der internen Uhr sorgt für einen pünktlichen Versand der E-Mail zur konfigurierten Uhrzeit.

Status

Aktualisierung alle 5	Sekunden OK		
Timer	Timer	11:00:35	

5 Verwendete Komponenten

Bitte beachten Sie: Die zum Betrieb notwendigen Spannungsversorgungen von Geräten sind hier nicht einzeln aufgeführt. Falls nicht im Lieferumfang enthalten, stellen Sie diese bitte vor Ort bereit.

Hardware

Bezeichnung	Hersteller	Тур	Version
Smart Device	INSYS	IMON-Serie MoRoS-Serie EBW-Serie	Firmware 2.12.10 Monitoring 2.5.2

Tabelle 1: Verwendete Hardware

Software

Bezeichnung	Hersteller	Тур	Version
Betriebssystem	Microsoft	Windows 10	Pro
Browser	Mozilla	Firefox	49

Tabelle 2: Verwendete Software

Deutschland

INSYS icom GmbH Hermann-Köhl-Str. 22 93049 Regensburg

Telefon+49 941 58692 0Telefax+49 941 58692 45E-Mailinfo@insys-icom.deURLwww.insys-icom.de

Czech Repulic

INSYS icom CZ, s.r.o. Slovanská alej 1993 / 28a 326 00 Plzen-Východní Předměstí Czech Republic

Telefon	+420 377 429 952
Telefax	+420 377 429 952
Mobil	+420 777 651 188

E-Mail <u>info@insys-icom.cz</u> URL <u>www.insys-icom.cz</u>