Código de Error SBT2000S

Código de error	Causa
ER0002	Error de autocomprobación de encendido, error de detección de límite Hall.
ER0004	Tiempo de espera de ejecución
ER0008	Embrague bloqueado
ER016	La detección del disco de código falló.
ER032	Fallo de protección de bloqueo del eje del motor eléctrico.
ER064	Anomalía de salida del motor eléctrico
ER128	Fallo de protección contra incendios durante la autocomprobación.