

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

¿Qué caracteres se pueden utilizar al configurar la contraseña de la cámara?	2
--	---

¿Qué caracteres se pueden utilizar al configurar la contraseña de la cámara?

¿Qué caracteres se pueden utilizar al configurar la contraseña de la cámara?

Los siguientes caracteres se pueden utilizar al configurar la contraseña de la cámara:

Caracteres ASCII: !, \$, %, -, ., @, ^, _ y ~.

Caracteres alfabéticos: AZ, az.

Números: 0-9.

Si utiliza un carácter no compatible, la cámara mostrará el siguiente mensaje de error:



