

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

¿Qué significa el valor en la columna de licencia?	2
--	---

¿Qué significa el valor en la columna de licencia?

¿Qué significa el valor en la columna de licencia?

En la columna de licencia pueden aparecer cinco valores, cada uno con su propio significado:

1. **N/A:** Estado predeterminado.
2. **Pase:** La licencia se verificó correctamente.
3. **No:** Clave de licencia no encontrada.
4. **Caducado:** La licencia ha caducado.
5. **Error:** Error en la verificación de licencia.

Si la cámara tiene una licencia incorporada y recibe "No" o "Fail" como valor, comuníquese con el Soporte técnico para obtener ayuda.

Package list

	Module name	Vendor	Version	Status	License		
<input type="radio"/>	Counting	VIVOTEK	1.3.4.08266	OFF	Fail		
<input type="radio"/>	GENETEC	VIVOTEK	1.0.1.7	ON	N/A		

