



Manual de configuración:
Agregar teclado en PowerSeries Neo



Modelo de referencia para la solución

HS2032



Introducción

Dependiendo del modelo de tu panel Power Series NEO puedes agregar un 4, 8 o 16 teclados como lo muestra la siguiente tabla:

	HS2016	HS2032	HS2064E*	HS2128E*
	4	8	8	16

Programación

ASOCIACIÓN DE MÓDULOS AUTOMÁTICA: [*] [8] [Código de instalador] + [902] + [000]

OPERACIÓN



- DONDE:

- KP = # de teclados asociados
- IO = # de expansores de zona/PGM
- M = # de otros módulos (incluyendo HOST)