

Guía Rápida Cámara Portátil de Video **MPT220** Presentación del producto.









Lista de Empaque


Después de recibir el dispositivo, verifique la siguiente tabla. Si hay algún problema, póngase en contacto con el servicio pos-venta

Nombre	Cantidad	
Dispositivo	1	
Presila para el hombro	1	
cable USB	1	
Adaptador micro USB a mini USB	1	
Batería	1	
Adaptador de corriente	1	
Guía de inicio rápido	1	





Estructura del Dispositivo.



No.	Nombre	No.	Nombre	
1	Puerto USB/entrada de alimentación	5	Grabar video	
2	Botón de captura	6	Botón de encendido	
3	Grabar audio	7	Charla de voz	
4	Alarma	_	_	





Luces Indicadoras

Estado de trabajo	Luz indicadora	Estado de trabajo	Luz indicadora
Apoyar	La luz verde está encendida.	Grabación de audio	La luz amarilla parpadea.
En espera (voltaje ≤ 5%)	La luz roja está encendida.	recarga	La luz roja estă encendida.
grabando video	La luz roja parpadea.	La batería está llena al recargar	La luz verde está encendida.
Instantánea	La luz roja parpadea.	La plataforma está tirando arroyo	La luz azul parpadea.

Instalación del clip para el hombro

