

## **|| Guía rápida ||**

No se ve la Configuración del cliente

Ya no puedo encontrar la configuración de "Configuración del cliente" en la página de inicio de la cámara

**VIVOTEK**

**IB9367-EHT-v2**

Profile name: **Max** ▼

Manual triggers:

Digital output:  On  Off

PTZ control: **Digital** ▼

Auto 100% 50% 25%

Home **Client settings** Configuration Language

(TCP-AV) 3/14/2024 18:19:29



La función "Configuración del cliente" en la página de inicio de la cámara se utilizó principalmente para configurar cómo el "complemento ActiveX" recibiría y mostraría datos en el navegador Internet Explorer.

**VIVOTEK**

Home **Client settings** Configuration Language

Client settings

**H.265/H.264 protocol options**

TCP ▼

**Two way audio**

Half-duplex ▼

**MP4 saving options**

Folder: C:\Record Browse...

File name prefix: CLIP

Add date and time suffix to file name

**Local streaming buffer time**

0 Millisecond

**Joystick settings**

Selected joystick: ▼

Calibrate Configuration buttons

Save

Sin embargo, todas las cámaras VIVOTEK ahora pueden transmitir videos a los navegadores sin necesidad de un complemento. Como resultado, ya no es necesaria una interfaz de configuración para este propósito. Por lo tanto, cuando use Chrome, Firefox o Edge, ya no verá la configuración de "Configuración del cliente".

**VIVOTEK**

**IB9367-EHT-v2**

Profile name: **Max** ▼

Manual triggers:

Digital output:  On  Off

PTZ control: **Digital** ▼

Auto 100% 50% 25%

[Home](#)

[Configuration](#)

[Language](#)



TVC