

## **|| Guía rápida ||**

UniFi: Estado del dispositivo mediante indicador  
LED

En el ecosistema UniFi, el indicador LED juega un papel crucial para proporcionar información visual rápida sobre el estado de los dispositivos. Este pequeño pero potente recurso permite a los administradores y usuarios identificar rápidamente si un equipo está operando de manera óptima, si existe un fallo o si está en proceso de configuración. En este módulo, exploraremos los diferentes colores y patrones del indicador LED en los dispositivos UniFi, y cómo interpretarlos para realizar un monitoreo efectivo y una gestión eficiente de la red.

Aprenda a identificar el estado de su dispositivo según los patrones de color de los LED. Estos LED de estado azul y blanco se aplican a todos los puntos de acceso UniFi, routers, switches y el modelo base UDM.

#### **Blanco parpadeante / Apagado cada 1/2 s**

El dispositivo se está inicializando y arrancando

#### **Azul intermitente lento (solo UDM)**

Un dispositivo cliente está conectado al UDM a través de Bluetooth

#### **Azul y parpadeando cada 5 s (solo UDM)**

No hay conexión WAN al UDM

#### **Blanco fijo**

El dispositivo está en espera de adopción.

### **Azul constante**

El dispositivo se adopta y está en modo de funcionamiento normal.  
(El punto de acceso está transmitiendo SSID)



### **Blanco estroboscópico / Desactivado**

Si esto sucede, apague y encienda el punto de acceso.



### **Parpadeo rápido en blanco/azul**

El firmware del dispositivo se está actualizando actualmente.  
¡No interrumpa el proceso!  
(UDM parpadeará solo en blanco durante una actualización)



### **Azul y parpadeando cada 5 s**

El punto de acceso ha perdido la conectividad de la red y  
está buscando un enlace ascendente inalámbrico



### **LED apagado**

El dispositivo está fuera de línea.  
Verifique los cables de alimentación, POE y Ethernet para  
solucionar problemas.

