

PROGRAMACIÓN EN RPS PARA PANELES B8512G Y B9512G
FUNCIONES PERSONALIZADAS 3 DE 3



PANEL ALARMA 99 PUNTOS
/ 8 ÁREAS / 8 LECTORAS DE
ACCESO / 8 CÁMARAS IP
B8512G
RBM019020

PANEL ALARMA 599 PUNTOS
/ 32 ÁREAS / 32 LECTORAS DE
ACCESO / 16 CÁMARAS IP
B9512G
RBM019021

Las funciones personalizadas le facilitan la tarea al usuario final gracias a que la interfaz del usuario y los comandos de rendimiento son más intuitivos y rápidos.

Pueden activarse de diferentes maneras.



Atajos del menú



Mando llavero RADION de cuatro botones



Tecla ABC

POINT PROFILES 1 - 10	1
Point Profile Text (First Language)	24-hr Instant on Open/Shc
Point Profile Text (Second Language)	
Point Type / Response / Circuit Style	24 Hour
Entry Delay	30

Perfiles de punto con funcionamiento personalizado

Sked #	Sked Name Text (First Language)
Sked 1	SKED 1
Sked 2	SKED 2
Sked 3	SKED 3
Sked 4	SKED 4
Sked 5	SKED 5

Eventos programados

EN EL DOCUMENTO 2 DE 3 DE LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS, SE LE ASIGNÓ A UNA TECLA DEL TECLADO, AHORA LO ASIGNAREMOS A LAS TECLAS A, B, C DE LOS TECLADOS QUE LAS TENGAN



*Las teclas ABC solo pueden utilizarse en los teclados B920 y B921C.

GLOBAL KEYPAD SETTINGS

GLOBAL KEYPAD SETTINGS		Entry
A Key Response		No Response
A Key Custom Function		Disabled
B Key Response		No Response
B Key Custom Function		Disabled
C Key Response		No Response
C Key Custom Function		Disabled
Manual Silent Alarm Audible on Comm Trouble		No
Comm Trouble Options		Comm Troubles are Audible and Visible

USAMOS LA TECLA "A"

Y SELECCIONAR CATEGORÍA DE FUNCIÓN PERSONALIZADA

GLOBAL KEYPAD SETTINGS		Entry
A Key Response		Custom Function
A Key Custom Function		Disabled
B Key Response		No Response
B Key Custom Function		Disabled
C Key Response		No Response
C Key Custom Function		Disabled
Manual Silent Alarm Audible on Comm Trouble		No
Comm Trouble Options		Comm Troubles are Audible and Visible

AQUI VIENEN LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS

Y ESCOGEMOS LA DE "SUEÑO"

EL SISTEMA ESTÁ AHORA CONFIGURADO PARA EJECUTAR NUESTRA FUNCIÓN PERSONALIZADA “SUEÑO” CUANDO EL USUARIO PRESIONA LA TECLA “A”



FINALMENTE, DE MANERA SEMEJANTE SE PUEDE CONFIGURAR UNA FUNCIÓN PERSONALIZADA EN UN LLAVERO RADIÓN DE CUATRO BOTONES

